Technische Dokumentation



SECON-X SECON-Lev Benutzerhandbuch

FAFNIR	Willkommen bei SECON-X 23 / NESO01, Klausµ, Klausstr. 19, D-22143, HH, Deutschland.							
		VAPORIX LEVEL	Umwelt-Senso	rik Historie	Info			
	~					- Comment	1 to Plan	
LEVEL			LE	EVEL » alle Tanks				
		Tank	Messwe	erte		Konfiguration	ı	
Кероп		Tank 1	Volumen	5395.1 L		Nominal-Vol.	10000 L	
Produkte			Volumen TC	5431.2 L		Kapazität 9	9700 L	
		Normal 92	Freiraum	4304.9 L		Sicherheits-Vol.	300 L	
alle Tanks	1	5395.1 L	Füllstand	1327.8 mm		Produkt I	Normal 92	
g			Temperatur	9.5 °C	Komp. remperati		15.0 °C	
Tank 1 'Normal 92'			wasser-nulist.	0.0 mm				
Tank 3 'Normal 92'		Tank 3	Volumen	12251.8 L		Nominal-Vol.	30000 L	
			Volumen TC	12333.7 L		Kapazität 2	29100 L	
Tank 4 'Normal 92'		Normal 92	Freiraum	16848.2 L		Sicherheits-Vol.	900 L	
	2	12251.81	Füllstand	1069.6 mm		Produkt 1	Vormal 92	
Tank 5 'Super 95'			Temperatur	9.5 °C		Komp. Temperatur	15.0 °C	
			wasser-Füllst.	0.0 mm				
		Tank 4	Volumen	30103.7 L		Nominal-Vol.	40000 L	
			Volumen TC	30305.1 L		Kapazität 3	38800 L	
			Freiraum	8696.3 L		Sicherheits-Vol *	1200 1	

Version: 2 Ausgabe: 2016-09 Art.-Nr.: 350110



Inhaltsverzeichnis

1	Übersicht	
1.1	SECON-X Systemkomponenten	1
1.2	SECON-Lev und SECON-Lev+	2
1.3	Zu diesem Dokument	2
1.4	Sicherheitshinweise	3
2	SECON-Lev als lokale Anwendung	4
2.1	Level	4
2.2 2.2.1 2.2.2	Historie Anlieferungen Level-Alarme	6 6 7
2.3 2.3.1	Konfiguration Info	8
3	Fernzugriff	
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4	Verbindung zum SECON-Server Voraussetzungen VPN-Verbindung Browser SECON-Server Startseite	
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3	Verbindung zum SECON-Gerät (SECON-Client) Menü Level Historie Info	
3.3	Datendownload per webDAV	21
4	Abbildungsverzeichnis	22



© Copyright:

Vervielfältigung und Übersetzung nur mit schriftlicher Genehmigung der FAFNIR GmbH. Die FAFNIR GmbH behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Produkten vorzunehmen.



1 Übersicht

1.1 SECON-X Systemkomponenten

Das SECON-X ist ein Hardware-Software-Netzwerk System, das aus mehreren Komponenten besteht (siehe Abbildung unten) und folgende Aufgaben erfüllt:

- Weltweiter Datenzugriff mit Web-Interface auf die SECON-Clients
- Ferndiagnose
- Remote-Anzeige, -Auswertung und -Datenspeicherung
- Universelles Datenformat



Abb. 1: SECON-X System und Komponenten

SECON-Lev... ist die Betriebssoftware der SECON-Geräte mit Anschluss zum VISY-X System.



1.2 SECON-Lev und SECON-Lev+

SECON-Lev ist die Betriebssoftware der SECON-Geräte mit Anschluss zum **VISY-X System**, mit dem direkt an der Tankstelle eine präzise und kontinuierliche Füllstandmessung in bis zu 16 Tanks erfolgt. Gleichzeitig werden die Produkttemperatur und der Wasserstand gemessen.

SECON-Lev+ ist eine Erweiterung der Betriebssoftware der SECON-Geräte, mit der zusätzlich alle VISY-X Umweltsensoren überwacht sowie POS-Systeme angeschlossen werden können.

Das SECON-Gerät kann als Ergänzung oder als Alternative zu einem Tankstellenrechner für die Darstellung der Messwerte eingesetzt werden. Des Weiteren eignet sich das SECON-Gerät als Anzeige für Tankwagenfahrer, um vor dem Beliefern der Tankstelle die Füllmengen der einzelnen Tanks auslesen zu können.

Die Darstellung der Messwerte erfolgt auf einem TFT Farbdisplay. Alle Funktionen sind über die Touch-Screen Bedieneroberfläche zu erreichen. Alarme werden mit dem Display und zusätzlich akustisch über einen Summer signalisiert.

SECON-Lev... speichert die Messwerte und darauf basierende Bewertungen lokal in einer Datenbank und in Archivdateien. Die Daten können 10+ Jahre vorgehalten und vor Ort angezeigt werden. Die Messwerte können lokal auf dem SECON-Gerät sowie über eine gesicherte VPN-Verbindung (Fernzugriff) angezeigt werden. Gespeicherten Messwerte können weiterhin über die gesicherte VPN-Verbindung mit webDAV abgerufen werden. Mit der Synchronisation können lokal gespeicherte Daten auch mit einem Server abgeglichen werden.

Für die Bestimmung der mittleren Produktdichte können die Drucksensoren VPS-T in Kraftstofftanks, bzw. VPS-L in LPG-Tanks, verwendet werden. Die SECON-Geräte sowie die Drucksensoren VPS... werden mit der Messauswertung VISY-Command verbunden, siehe:

Ţ	
Ţ	

Technische Dokumentation SECON-Client, Art.-Nr. 350074

Technische Dokumentation VISY-Command VI-4, Art.-Nr. 207182

Technische Dokumentation VPS Drucksensoren, Art.-Nr. 350203

Nach Installation oder Austausch der Sensoren muss die Messauswertung VISY-Command mit dem Konfigurationsprogramm VISY-Setup konfiguriert werden, siehe:



Technische Dokumentation VISY-Setup V4..., Art.-Nr. 207157

1.3 Zu diesem Dokument

Diese Dokumentation beschreibt die Funktion und Bedienung der SECON-Lev und SECON-Lev+ Betriebssoftware als lokale Anwendung auf dem SECON-Gerät sowie im Fernzugriff über einen Webbrowser (USER-Clients).

Für die Konfiguration der SECON-Lev... Software siehe:



Technische Dokumentation SECON-Lev Administrator, Art.-Nr.: 350135

Für die Installation und Betrieb der OpenVPN-Software für den Fernzugriff siehe:



Technische Dokumentation OpenVPN Installation, Art.-Nr. 350198



1.4 Sicherheitshinweise

Die Betriebssoftware SECON-Lev... ist für die SECON-Geräte bestimmt. Benutzen Sie die Software ausschließlich für diesen Zweck. Beachten und befolgen Sie sämtliche Hinweise zur Produktsicherheit sowie Bedienungsanweisungen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung resultieren, wird vom Hersteller keine Haftung übernommen!

Das SECON-X System wurde entsprechend dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln entwickelt, gefertigt, geprüft. Dennoch können vom System Gefahren ausgehen. Um die Verletzungsgefahr, die Gefahr von Stromschlägen, Feuer oder Schäden an den Geräten zu reduzieren, sind die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten:

- Nehmen Sie keine Veränderungen, An- oder Umbauten am System ohne vorherige Genehmigung des Herstellers vor.
- Verwenden Sie nur Originalteile. Diese entsprechen den vom Hersteller festgelegten technischen Anforderungen.
- Die Installation, Bedienung und Instandhaltung des SECON-Gerätes mit der Software SECON-Lev darf nur von fachkundigem Personal ausgeführt werden.
- Bediener, Einrichter und Instandhalter müssen alle geltenden Sicherheitsvorschriften beachten. Dieses gilt auch für die örtlichen Sicherheits- und Unfallverhütungs- vorschriften, die in dieser Betriebsanleitung nicht genannt sind.

Wenn Sie diese Sicherheitshinweise nicht beachten, besteht Unfallgefahr oder das SECON-X System kann beschädigt werden.



Der Touch Screen des SECON-Gerätes darf nur mit der Hand oder mit speziell dafür vorgesehenen Touch-Stiften bedient werden. Die Verwendung spitzer Gegenstände (z.B. Schraubendreher, Kugelschreiber, ...) kann den Touch-Screen beschädigen!



Nützliche Hinweise in dieser Anleitung, die Sie beachten sollten, sind kursiv dargestellt und werden durch das nebenstehende Symbol gekennzeichnet.



2 SECON-Lev... als lokale Anwendung

Je nach Nutzung der Software sind einzelne Funktionen aktiviert bzw. deaktiviert. Für SECON-Lev ist die Funktion "VAPORIX" beispielsweise nicht aktiv.

Das Schloss Symbol signalisiert eine bestehende VPN-Verbindung.

2.1 Level

In der Hauptansicht "Level" werden die einzelnen Produkte und Tanks angezeigt.

FNIR			10:10:57		
APORIX	LEVEL	Umwel	t-Sensorik	Historie	Konfiguration
			LEVEL » Pro	odukte	
Produkt	Name	Farbe	Tank	Kapazität / L	Freiraum / L
Norma	192		1, 3, 4	77600	26744.2
Super	95		5	48500	33526.8

Abb. 2: Menü Level – Produkte

FAFNIR	LEVEL	12:16:52	Historia	Konfiguration	
VAPORIA		Uniweit-Sensonk	mstorie	Konnguration	_
	Produkt	C L » alle	Tanks		
Tank	alle Tan	ks		Tank 4	
豆	Tank 1	R		R	
Normal 2081.7	Tank 3	ormal 92 467.1 L		Normal 92 28319.1 L	
	Tank 4				
Tank	Tank 5				
Super 9	5				
30525.0	L				

Abb. 3: Menü Level – alle Tanks

Nach der Auswahl eines Tanks (z.B. Tank 5) werden weitere Details angezeigt, siehe Abb. 4.





Abb. 4: Tank 5

Wenn Sie das PLUS-Zeichen neben "Anlieferungen" anklicken, werden für den ausgewählten Tank die Details zur Anlieferung angezeigt (siehe folgende Abbildung):

- /	→ Anlieferungen				
	Start-Datum	Ende-Datum	TC-Volumen / L	Volumen / L	1
-	2013-08-13 09:05:04	2013-08-13 09:07:55	3943.6	3917.2	
		Anlieferun	gs-Details		
		Start-Datum	2013-08-13 09:05:04		
		Ende-Datum	2013-08-13 09:07:55		
		TC-Volumen	3943.6 Liter		
		Start-Vol.TC	13754.6 Liter		
		Stop-Vol.TC	17698.2 Liter		
		Volumen	3917.2 Liter		
		Start-Volumen	13652.2 Liter		
		Stop-Volumen	17569.4 Liter		
		Start-Temperatur	8.7 °C		
		Stop-Temperatur	8.9 °C		
		Temperatur-Diff.	0.1 °C		
		Start-Prod.Füllst.	793.7 mm		
		Stop-Prod.Füllst.	955.7 mm		
		Prod.Füllst.Diff.	162.0 mm		
		Start-Wasser-Füllst.	0.0 mm		
		Stop-Wasser-Fullst.	0.0 mm		
		Wass.Fullst.Diff.	0.0 mm		4
	2013 08 11 22-11-12	2013 08 11 22:22:44	37/17/	38257 /	

Abb. 5: Tank 5 – Anlieferungen – Details



2.2 Historie

Unter dem Menüpunkt "Historie" werden die gespeicherten Daten der Anlieferungen einzelner Tanks und Alarme (aktive und nicht aktive) angezeigt.

FNIR		10	0:12:49		
APORIX	LEVEL	Umwelt-Sei	nsorik Histo	orie	Konfiguratio
		Historie	» Anlie Anlie	eferu	ngen
time it as			LEV	EL-Ala	arme
Optionen wähle Jahr-Monat / Tai	n nk	2013-08 🗸	Tank 5 🗸		Anzeigen

Abb. 6: Historie

2.2.1 Anlieferungen

Für Anlieferungen können einzelne Monate und einzelne Tanks ausgewählt werden.

FAFNIF	2		1	0:12:56					
VAPOI	RIX	LEVEL	Umwelt-Se	nsorik	Histo	orie	Konfig	uration	
			Historie	e » Anlie	ferungen				
Option Jahr-M	en wähle onat / Ta	en nk	2013-08 🗸	Tan	k5 🗸		Anze	eigen	
	Tank	Produkt	Start-Datum	Ende-Da	tum	TC-Vol	umen / L	Volumen / L	^
-	5	Super 95	2013-08-13 09:05:04	2013-08-13	09:07:55	39	43.6	3917.2	
			1	Anlieferung	s-Details				
				Start-Datum	2013-08-1	3 09:05:04			
				Ende-Datum TC-Volumen	2013-08-1 3943 6 Lit	3 09:07:00 er			
				Start-Vol.TC	13754.6 L	iter			
				Stop-Vol.TC	17698.2 L	iter			
			_	Volumen	3917.2 Lit	er			
			S	tart-Volumen	13652.2 Li	iter			
			Start	t-Temperatur	8.7 °C	ller			
			Stop	-Temperatur	8.9 °C				
			Tem	peratur-Diff.	0.1 °C				
			Start	-Prod.Füllst.	793.7 mm				
			Stop	-Prod.Füllst.	955.7 mm				
			Pro Start W	d.Fullst.Diff.	162.0 mm				
			Stop-W	asser-Füllst.	0.0 mm				
			Was	s Füllst Diff	0.0 mm				

Abb. 7: Historie – Anlieferungen



2.2.2 Level-Alarme

Vom VISY-X System erzeugte Alarme werden wie folgt angezeigt:



Das gelbe Alarm-Symbol signalisiert eine Warnung.

Das rote Alarm-Symbol signalisiert einen Fehler.

Das graue Alarm-Symbol signalisiert, daß der Status nicht abgefragt werden kann.

Im Menü kann zwischen aktiven und nicht aktiven Alarmen gewählt werden:

- Aktive Alarme sind aktuell vorhandene, bestätigte oder nicht bestätigte Alarme
- Nicht aktive Alarme sind abgelaufene Alarme, die vom System zurückgenommen wurden

\F	VIR		10:13:10		
VAR	PORD	K LEVEL	Umwelt-Sensori	k historie	Konfiguration
			Historie » LEVEL-	Alarme » Aktive	
Nr.	Tank	A	larm-Typ	Start-Datum	Bestätigt
6	16	Produkt-Alarm: Prod	lukt niedrig	2013-08-08 22:47:55	2013-08-09 08:00:57
5 15 Produkt-Alarm: Produkt niedrig		lukt niedrig	2013-08-08 20:50:23	2013-08-09 08:00:59	
4	10	Produkt-Alarm: Prod	lukt hoch	2013-08-08 09:40:51	2013-08-08 09:40:56
3	12	Produkt-Alarm: Prod	lukt hoch	2013-08-02 10:38:13	2013-08-02 10:38:48
_					

Abb. 8: Historie – aktive Alarme



2.3 Konfiguration

2.3.1 Info

Unter dem Menüpunkt *Konfiguration* » *Info* werden folgende Untermenüs angezeigt:

- Stationsdaten
- Software-Version
- Software-Lizenz
- Netz IP-Adresse
- Route-Tabelle
- VPN

FAFNIR			10:41:23	9		
VAPORIX	LEVEL	Umwelt	-Sensorik	Historie	Konfiguration	_
			Stationsd	aten	Info	
			Software-Version		Einstellungen	
Nan	1e		Software	-Lizenz	Tools	
interna	1 no.		Nota ID /	dranca		
nam	1e			Auresse	2	
postal	code		Route-Ta	belle	9	
city	7					
coun	try		VPN		ıd	
state			Error (2013-07-31 07:11:28)			
latitude			53.599993			
longit	ude		10.169206			

Abb. 9: Systeminfo



Stationsdaten

In dieser Tabelle werden die konfigurierte Adresse, die geographischen Koordinaten und der globale Status der Station angezeigt.

FAFNIR	10:41:23						
VAPORIX LEVEL	Umwelt-Sensorik	Historie	Konfiguration				
	Konfiguration » Info »	Stationsdaten					
	Gerät						
Name		NESO01					
Tankstelle							
internal no.		23					
name		Klausµ					
street		Klausstr.	19				
postal code		D-22143					
city		НН					
country		Deutschland					
state	Error (2013-07-31 07:11:28)						
latitude		53.599993					
longitude		10.16920	<u>5</u>				

Abb. 10: Info – Stationsdaten

Der Status "state" entspricht den Alarmmeldungen und wird hier in den Farben grün (OK), gelb (Warnung), und rot (Fehler) angezeigt.

Software Version

FAFNIR		10:4	41:29				
VAPORIX	LEVEL	Umwelt-Sens	sorik	Historie	Konfiguration		
		Konfiguration »	Info »	Software-Versio	n		
Name			Software-Version				
	GUI			2.0.0.100			
	Translation			0.0.1			
	Fafnir		0.0.1				
	Intern-Atg		1.0.2.0				
	Extern-Atg		1.0.2.0				
	Dispatcher			1.0.1.0			
	Alarm-Manager			1.0.0.1			
	Vaporix				1.0.0.1		

Abb. 11: Info – Software Version



Software-Lizenz

Der Menüpunkt Konfiguration » Info » Software-Lizenz wird z. Z. noch nicht unterstützt.

FAFNIR					
VAPORIX	LEVEL	Umwelt-Sensorik	Historie	Konfiguration	_
		Konfiguration » Info »	Software-Lizenz		
		Software-Lize	nz		

Abb. 12: Info – Software Lizenz

Netz IP-Adresse

Hier werden die aktuellen Daten und Konfigurationen des lokalen Netzwerkanschlusses angezeigt. Damit der Zugriff von außen erfolgen kann, müssen der lokale Anschluss und die VPN-Schnittstelle aktiv sein.

FAFNIR	10:41:47					
VAPORIX LEVEL	Umwelt-Sensorik	Historie	Konfiguration			
	Konfiguration » Info »	Netz IP-Adresse				
Name		Value				
Interface		eth0				
IP		192.40.50.146				
MAC	00:07:8E:14:75:14					
Bcast	0.0.0.0					
Mask		255.255.255.0				
RX Bytes		115076072 (109.75 MiB)				
TX Bytes	66416993 (63.34 MiB)					

Abb. 13: Info – Netz IP-Adresse

Route Tabelle

Hier werden die Routing IP-Adressen aufgelistet.

FAFNIR			
VAPORIX LEVEL	Umwelt-Sensori	k Historie Konfiguratio	n
	Konfiguration » Info	» Route-Tabelle	
Ziel	Router	Genmask	Iface
10.0.8.1	10.0.15.246	255.255.255.255	tun0
10.0.15.246	0.0.0.0	255.255.255.255	tun0
192.40.50.0	0.0.0.0	255.255.255.0	ethO
10.0.8.0	10.0.15.246	255.255.248.0	tun0
0.0.0.0	192.40.50.2	0.0.0.0	eth0

Abb. 14: Info – Route Tabelle



VPN

Hier werden die aktuellen Daten und Konfigurationen des virtuellen privaten Netzwerks (VPN) angezeigt. Damit der Zugriff von außen erfolgen kann, muss die Schnittstelle aktiv sein.

FAFNIR					
VAPORIX LEVEL	Umwelt-Sensorik Historie Konfiguration				
	Konfiguration » Info » VPN				
Name	Value				
Interface	tun0				
IP	10.0.15.245				
P-z-P	P-z-P 10.0.15.246				
Mask	255.255.255.255				
RX Bytes	27063795 (25.81 MiB)				
TX Bytes	60417302 (57.62 MiB)				

Abb. 15: Info – VPN



3 Fernzugriff

3.1 Verbindung zum SECON-Server

3.1.1 Voraussetzungen

Der Fernzugriff von den User-Clients (PCs/Laptops) auf den SECON-Server erfolgt durch eine gesicherte VPN-Netzwerkverbindung. Auf den verwendeten PC's ist dazu die Installation der OpenVPN-Software notwendig.



S

Der Fernzugriff sollte vorzugsweise mit den Browsern "Mozilla Firefox" oder "Opera" erfolgen. Bei anderen Browsern kann die volle Funktionsfähigkeit eingeschränkt sein.

Zur Installation der OpenVPN-Software siehe Technische Dokumentation

SECON-X OpenVPN Installation, Art.-Nr. 350198

3.1.2 VPN-Verbindung

Der Fernzugriff erfolgt über eine gesicherte VPN-Verbindung (TLS), d.h. alle Daten sind verschlüsselt.

- (1) Starten Sie das Programm "OpenVPN GUI"
- (2) Mit einem Rechtsklick der Maus auf das "OpenVPN GUI" Symbol der Windowsleiste und der Auswahl von "Verbinden" wird die VPN-Verbindung hergestellt



Nach erfolgreicher Verbindung ändert sich die Farbe des "OpenVPN GUI" Symbols der Windowsleiste von rot nach grün.



3.1.3 Browser

Jetzt kann die Startseite des SECON-Servers mit dem Webbrowser aufgerufen werden. Geben Sie dazu die zugewiesene IP-Adresse in der Adresszeile des Browsers ein.

3.1.4 SECON-Server Startseite

FAFN		Willkommen bei SECON-Server	Choose	your language
Ansicht	Historie	Konfiguration Info		
		Ihre Objekte		-
Nr.	Interne Id	Adresse	Status	Online
1	0 /	all 10 Mill diseasign Beausy 10, 21071 Second Deviate	ОК	connect
		5ahr 1947 ada G 12 35 Hamburg I TeL +49 40 / 39 82 07-0		

Abb. 17: SECON-Server Startseite

Auf der Startseite des SECON-Servers wird eine Tabelle der konfigurierten Tankstellen angezeigt. Mit Google Maps können die Standorte der Tankstellen auch kartografisch dargestellt werden.

Ansicht Tabelle

In der Tabellenansicht werden alle Tankstellen mit Nummerierung, Namen, Adresse, Status und Netzwerkverbindung angezeigt:

Nr.:	laufende Nummer
Interne ld:	Interne Nummer der Tankstelle (siehe Konfiguration des SECON-Lev)
Adresse:	Adresse der Tankstelle
Status:	Status des SECON-Lev
	(beim Ubergleiten mit der Maus wird eine Tabelle der Daten angezeigt)
Online:	Die Netzwerkverbindung wird mit "-" (nicht verbunden) oder "connect" (ver-
	bunden) angezeigt

Die Verbindung zu den einzelnen Tankstellen wird mit einem Klick auf "*connect*" aufgebaut. Für den Zugriff auf die Tankstellen ist die Eingabe eines Passwortes notwendig (siehe Kapitel "Authentifizierung").



Ansicht Google Maps / Vollbild

Um die Standorte der Tankstellen kartografisch darzustellen, wählen Sie den Menüpunkt "Ansicht – Google Maps" oder "Ansicht – Vollbild.

Jede einzelne Nadel stellt eine Tankstelle dar, wobei eine springende Nadel darauf hinweist, dass die Tankstelle online und durch Anklicken erreichbar ist.

Die Farbe zeigt den Status an:

- grün: OK
- gelb: Warnung
- rot: Fehler



Abb. 18: Standorte der Stationen

Um die genauen Informationen zu den Tankstellen zu erhalten, reicht es, mit der Maus auf die entsprechende Nadel zu zeigen. Dann öffnet ein Pop-Up Fenster, das weitere Details anzeigt.

Mit einem Doppel-Klick (linke Maustaste) auf eine Nadel wird die direkte Verbindung zur ausgewählten Tankstelle aufgebaut. Dafür ist die Eingabe eines Passwortes notwendig (siehe folgendes Kapitel).

In der Ansicht Vollbild wird die Google-Maps Karte ohne weitere SECON-Menüleisten angezeigt.



Die normale Ansicht erscheint wieder nach dem Bedienen der Rück-Taste in der Adresszeile des Browsers.



3.2 Verbindung zum SECON-Gerät (SECON-Client)

Die Verbindung zu einem SECON-Gerät wird über die Startseite des SECON-Servers hergestellt. Wählen Sie dazu das SECON-Gerät einer Tankstelle mit einem Klick auf den entsprechenden Button "*connect"* aus:



Abb. 19: SECON-Server Startseite

Anschließend erfolgt eine Passwortabfrage zur Authentifizierung des Benutzers:

Weiterleitung Sollten Sie nicht automatisch weiter	rgeleitet werden, <mark>k</mark> licken Sie bitte hier.
Forwarding If your browser is not redirected au	tomatically, please click here. <u>SECON</u>
Authentifizierun	g erforderlich
0	http://192.40.50.146 verlangt einen Benutzernamen und ein Passwort. Ausgabe der Website: "SECON-X"
Benutzername:	
Passwort:	
	OK Abbrechen

Abb. 20: Authentifizierung

Benutzername:	fafnir
Kennwort:	fafnir22766

Nach erfolgreicher Authentifizierung gelangen Sie im Fernzugriff zum SECON-Gerät der ausgewählten Tankstelle.





Die im Remote-Zugriff angezeigten Daten sind identisch mit den Daten der Anzeige der SECON-Geräte (siehe Kapitel 2).

FAFNIR	23 / N	Willkom IESO01, Klausµ, Klausstr. 19, D-	22143, HH, Deutschland.	SECON-X	0,00	•	💥 💶 🔍 🚺
		VAPORIX LEVEL	Umwelt-Senso	rik Historie	Info		
	~				A CONTRACT	- Comment	I Then
LEVEL			LE	VEL » alle Tanks			
		Tank	Messwe	erte		Konfiguration	ı
Report		Tank 1	Volumen	5395.1 L		Nominal-Vol.	10000 L
Produkte			Volumen TC	5431.2 L		Kapazität 9	9700 L
		Normal 92	Freiraum	4304.9 L		Sicherheits-Vol.	300 L
alle Tanks	1	5395.11	Füllstand	1327.8 mm		Produkt I	Vormal 92
g			Temperatur	9.5 °C		Komp. Temperatur	15.0 °C
Tank 1 'Normal 92'			Wasser-Hullst.	0.0 mm			
Tank 3 'Normal 92'		Tank 3	Volumen	12251.8 L		Nominal-Vol.	30000 L
			Volumen TC	12333.7 L		Kapazität 2	29100 L
Tank 4 'Normal 92'		Normal 92	Freiraum	16848.2 L		Sicherheits-Vol.	900 L
	2	12251.81	Füllstand	1069.6 mm		Produkt	Normal 92
Tank 5 'Super 95'			Temperatur	9.5 °C		Komp. Temperatur	15.0 °C
			Wasser-Füllst.	0.0 mm			
		Tank 4	Volumen	30103.7 L		Nominal-Vol.	40000 L
			Volumen TC	30305.1 L		Kapazität	38800 L
			Freiraum	8696.3 L		Sicherheits-Vol	1200

Abb. 21: Fernzugriff zum SECON-Gerät – Menü Level

3.2.1 Menü Level

Im Menü "Level" ist die Auswahl von Report, Produkten und Tanks möglich.

Report

Der Report ist eine kurze Übersicht der wichtigsten Tankdaten

	Report (LEVEL) Datum: 20 Station: Kla	13-08-13 10:59:13 ausstr. 19, D-22143, HH, Deuts	schland.		
	Tank	Messwerte		Konfiguration	
		Volumen	5395.1 L	Nominal-Vol.	10000 L
		Volumen TC	5431.2 L	Kapazität	9700 L
		Freiraum	4304.9 L	Sicherheits-Vol.	300 L
1		Füllstand	1327.8 mm	Produkt	Normal 92
		Temperatur	9.5 °C	Komp.Temperatur	15.0 °C
		Wasser-Füllst.	0.0 mm		

Abb. 22: Level – Report



Produkte

In der Ansicht "Produkte" wird eine Zusammenfassung gegliedert nach Produkten angezeigt.

FAFNIR	Willkomr 23/NES001, Klausµ, Klausstr. 19, D-221	nen bei 43, HH, Deutschland.	SECON	I-X	Choose your language			
	VAPORIX LEVEL	Umwelt-Sen	sorik His	torie Info				
LEVEL		LEVEL » Produkte						
	Produkt-Name	Farbe	Tank	Kapazität / L	Freiraum / L			
Report	Normal 92		1, 3, 4	77600	29849.4			
Produkte	Super 95		5	48500	0.0			
alle Tanks	© FAFNIR GmbH - Sensors & Systems	l Bahrenfelder Straße 1	9 22765 Hamburg T	el. +49 40 / 39 82 07-0	2%0 2			

Abb. 23: Level – Produkte

Alle Tanks

In der Ansicht "alle Tanks" wird eine Zusammenfassung gegliedert nach Tanks angezeigt.

		VAPORIX LEVEL	Umwelt-Sensorik	Historie	Info	
	-					
LEVEL			LEVEL »	alle Tanks		
		Tank	Messwerte			Konfiguration
кероп		Tank 1	Volumen 5395.1			Nominal-Vol. 10000 L
Produkto		-	Volumen TC 5431.2			Kapazität 9700 L
TTOURKE			Freiraum 4304.9			Sicherheits-Vol. 300 L
alla Tanka	1	Normal 92	Füllstand 1327.8	nm		Produkt Normal 92
alle fallks		5395.1 L	Temperatur 9.5 °C			Komp.Temperatur 15.0 °C
Tank 4 Normal 02			Wasser-Füllst. 0.0 mm			
Tank 3 'Normal 92'		Tank 3	Volumen 12251.8		100	Nominal-Vol 30000 I

Abb. 24: Level – alle Tanks

Einzelne Tanks

Bei der Auswahl einzelner Tanks öffnet sich das zugehörige Fenster mit weiteren Details (hier als Beispiel mit Alarm):



Abb. 25: Tank Details



Details für Alarme und Anlieferungen werden mit Klick auf die Plus-Zeichen angezeigt:

E	⇒ Alarme		
	Aktive Alarmo	e	
	Alarm-Typ	Start-Datum	Bestätigt
	Produkt-Alarm: Produkt sehr hoch	2013-08-13 10:51:41	-
	Produkt-Alarm: Produkt hoch	2013-08-13 10:50:16	-

Abb. 26: Tank Detail – Alarme

⇒ A	nlieferungen						
	Start-Datum	Ende-Datum	TC-Volumen / L	Volumen / L			
	2013-08-13 10:42:18	2013-08-13 10:53:45	35075.7	36203.9			
		Anliefe	rungs-Details				
		Start-Datum	2013-08-13 10:42:18				
		Ende-Datum	2013-08-13 10:53:45				
		TC-Volumen	35075.7 Liter				
		Start-Vol.TC	13839.4 Liter				
		Stop-Vol.TC	C 48915.0 Liter				
		Volumen	n 36203.9 Liter				
		Start-Volumen	n 13746.9 Liter				
		Stop-Volumen	49950.8 Liter				
		Start-Temperatur	9.4 °C				
		Stop-Temperatur	32.3 °C				
		Temperatur-Diff.	22.9 °C				
		Start-Prod.Füllst.	797.8 mm				
		Stop-Prod.Füllst.	2483.3 mm				
		Prod.Füllst.Diff.	1685.5 mm				
		Start-Wasser-Füllst.	0.0 mm				
		Stop-Wasser-Füllst.	0.0 mm				
		Wass.Füllst.Diff.	0.0 mm				
	2012 09 12 00:05:04	2012 09 12 00:07:55	20.42.6	2017.2			

Abb. 27: Tank Detail – Anlieferungen

3.2.2 Historie

Downloads

In diesem Menü ist der zentrale Zugriff auf die Historiendaten der aktivierten Dienste möglich, die im XML-Format zur weiteren Verarbeitung heruntergeladen werden können. Wählen Sie dazu Ihre Anwendung (z. B. Level), um auf die Historiendaten des SECON-Gerätes zugreifen zu können. Die Daten sind identisch mit den Historiendaten des SECON-Gerätes.

100-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-					
HISTOLA	-	His	tory »	Downloads	
vnloads	Index of /Archive/Dow	nloads/			
	Name	Last Modified	Size	Туре	
11 pri less	Parent Directory,	,	-	Directory	
	Level/	2013-Aug-08 13:07:15	-	Directory	
/EL-Alarms	Pressure/	2013-Aug-08 13:07:15	-	Directory	
PORIX-Alarms	Vaporix/	2013-Aug-08 13:07:15	-	Directory	
neuro roport	SECON http-server				

Abb. 28: Historie – Downloads



Anlieferungen

Für Anlieferungen können einzelne Monate und einzelne Tanks ausgewählt und mit der Schaltfläche "Anzeigen" dargestellt werden.

Mit Reset werden die Auswahlkriterien für die zuletzt angezeigten Daten wiederhergestellt. Der Report erzeugt eine Ansicht, die für Drucker optimiert ist.

	VA	PORIX		LEVEL U	mwelt-Sensorik	Historie Ir	nfo		
Historie	-				Historia	Anlieferungen			
					Historie »	Amererungen			
Downloads		Opti	onen wäł	ilen (Jahr-Monat / 1	ānk)	(2013-08 💌 (Tank 5 💌		
Anlieferungen				Reset	Anz	zeigen	Report		
LEVEL-Alarme									
VAPORIX-Alarme		Nr.	Tank	Produkt-Name	Start-Datum	Ende-Datum	TC-Volumen / L	Volumen / L	^
Pressure report		18	5	Super 95	2013-08-13 10:42:18	2013-08-13 10:53:45	35075.7	36203.9	
					Anliefer	rungs-Details			
					Start-Datum	2013-08-13 10:42:18			
					Ende-Datum	2013-08-13 10:53:45			
					TC-Volumen	35075.7 Liter			
					Start-Vol.TC	13839.4 Liter			
					Stop-Vol.TC	48915.0 Liter			
					Volumen	36203.9 Liter			
					Start-Volumen	13746.9 Liter			
					Stop-Volumen	49950.8 Liter			
					Start-Temperatur	9.4 °C			
					Stop-Temperatur	32.3 °C			
					Temperatur-Diff.	22.9 °C			
					Start-Prod.Fullst.	797.8 mm			
					Stop-Prod.Fullst.	2483.3 mm			
					Prog.Fullst.Diff.	1685.5 mm			
					Start-Wasser-Fullst.	0.0 mm			
					Stop-wasser-FullSt.	0.0 mm			
					vvass.Fulist.Dill.	0.0 11111			1

Abb. 29: Historie – Anlieferungen

Level Alarme

In diesem Menüpunkt wird die Historie der Alarme, sortiert nach Datum, aufgelistet.

Die Anzeige kann nach aktiven, nicht aktiven oder allen Alarmen selektiert werden.

		VAPO	DRIX	LEVEL	Umwelt-Sensorik	Historie	Info	
	Historie				Historie	» LEVEL-Alarme		
	Downloads		(Optionen wählen (Alarm-Typ)	Alle		
	Anlieferungen LEVEL-Alarme			Res	set	Anzeigen		
OC CO	VAPORIX-Alarme	Nr.	Tank	A	larm-Typ	Start-Datum	Bestätigt	Ende-Datum
	Pressure report	632	5	Produkt-Alarm: P	rodukt sehr hoch	2013-08-13 10:51:41	- 24	· ·
		631	5	Produkt-Alarm: P	Produkt hoch	2013-08-13 10:50:16		-
		630	4	Produkt-Alarm: P	Produkt sehr hoch	2013-08-13 09:08:24	2013-08-13 09:08:32	2013-08-13 09:08:31
		629	1	Produkt-Alarm: P	Produkt hoch	2013-08-13 09:08:19	2013-08-13 09:08:34	2013-08-13 09:08:49
		628	1	Sonden-Status: S	Sonde antwortet nicht	2013-08-13 08:23:46	2013-08-13 08:24:03	2013-08-13 08:23:50
		627	4	Sonden-Status:	Sonde antwortet nicht	2013-08-12 16:42:26	2013-08-12 16:43:48	2013-08-12 17:04:00

Abb. 30: Historie – Level Alarme



3.2.3 Info

Der Menüpunkt "Info" in der Fernabfrage entspricht dem Menüpunkt "Info" des SECON-Gerätes (siehe Kapitel 2.3.1 Info).

	VAPORTX LEVEL	Umwelt-Sensorik Historie	Info
			Stationsdaten
Into	4	Info » Stationsdaten	Software-Version
RA MARTIN AND		Gerät	Software-Lizenz
Stationsdaten	Name		NESO01
Software-Version		Tankstelle	
	internal no.		23
	name		Klausµ
	street		Klausstr. 19
	postal code		D-22143
	and the second se		

Abb. 31: Info –Stationsdaten

FAFNIR	23 (HEB001; Klausu, H	likomm Klausstr. 19, D-2214:	nen bei SE 3, HH, Deutschland. 🔮	CON-X			Choose your language	21
	VAPORIX	LEVEL	Umwelt-Sensorik	Historie	Info			
Info			info »	Software-Version				
1	าว	Name			Softwa	are-Versio	n	
	19	GUI			2	.0.0.100		
Software-Version		Translatio	on			0.0.1		
Software-Lizenz		Fafnir				0.0.1		
	2	Intern-At	g			1.0.2.0		
		Extern-At	tg			1.0.2.0		
	(C	Dispatche	er			1.0.1.0		
		Alarm-Mana	ager			1.0.0.1		
		Vaporix				1.0.0.1		

Abb. 32: Info –Software Version

FAFNIR	23 /NE3001, Kiatru, K	Ikomn	nen bei SE 13, HH, Deutschland. 🙍	CON-X		Choose your language
	VAPORIX	LEVEL	Umwelt-Sensorik	Historie	Info	
Info			Info »	Software-Lizenz		
Software-Lizenz		isors & Systems I E IFechliche Hinwes	Soff Bahrenfelder Straße 19 i 22765	ware-Lizenz Hamburg Tel. +49 40 / 3	9 82 07-0	

Abb. 33: Info –Software Lizenz



3.3 Datendownload per webDAV

Über das webDAV-Protokoll können die Daten des SECON-Vap+ als Laufwerk in das Betriebssystem eingebunden werden. Dazu nutzen Sie die Möglichkeiten des Betriebssystems, das in der Regel Unterstützung für webDAV bietet. Ist dies nicht der Fall oder treten Verbindungsprobleme auf können auch externe webDAV-Clients benutzt werden.

Adresse:http://IP.ADRESSE.DES.SECON-Vap+/webdavPort:80Benutzer:webdavPasswort:webdav22765

Nach dem Verbinden kann die Verzeichnisstruktur im Betriebssystemeigenen Dateimanager geöffnet werden. Ausgehend vom Grundverzeichnis ist die Topologie der Verzeichnisse wie folgt dargestellt.



0 n	Ordner für Daten geordnet nach die Drucksensorpositionen
yyyy, mm, dd	Platzhalter für Jahreszahl, Monat und Tag des Monats.
xml	Datei liegt im XML-Format vor.
tar	Datei liegt als tar-Archiv vor und muss entpackt werden.

Abb. 34: Verzeichnisstruktur webDAV



4 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: SECON-X System und Komponenten	1
Abb. 2: Menü Level – Produkte	4
Abb. 3: Menü Level – alle Tanks	4
Abb. 4: Tank 5	5
Abb. 5: Tank 5 – Anlieferungen – Details	5
Abb. 6: Historie	6
Abb. 7: Historie – Anlieferungen	6
Abb. 8: Historie – aktive Alarme	7
Abb. 9: Systeminfo	8
Abb. 10: Info – Stationsdaten	9
Abb. 11: Info – Software Version	9
Abb. 12: Info – Software Lizenz	10
Abb. 13: Info – Netz IP-Adresse	10
Abb. 14: Info – Route Tabelle	10
Abb. 15: Info – VPN	11
Abb. 16: OpenVPN GUI	12
Abb. 17: SECON-Server Startseite	13
Abb. 18: Standorte der Stationen	14
Abb. 19: SECON-Server Startseite	15
Abb. 20: Authentifizierung	15
Abb. 21: Fernzugriff zum SECON-Gerät – Menü Level	16
Abb. 22: Level – Report	16
Abb. 23: Level – Produkte	17
Abb. 24: Level – alle Tanks	17
Abb. 25: Tank Details	17
Abb. 26: Tank Detail – Alarme	18
Abb. 27: Tank Detail – Anlieferungen	18
Abb. 28: Historie – Downloads	18
Abb. 29: Historie – Anlieferungen	19
Abb. 30: Historie – Level Alarme	19
Abb. 31: Info –Stationsdaten	20
Abb. 32: Info –Software Version	20
Abb. 33: Info –Software Lizenz	20
Abb. 34: Verzeichnisstruktur webDAV	21



Leerseite



Leerseite



FAFNIR GmbH Schnackenburgallee 149 c 22525 Hamburg Tel.: +49 / 40 / 39 82 07–0 Fax: +49 / 40 / 390 63 39 E-Mail: info@fafnir.de Web: www.fafnir.de