Documentación técnica



VAPORIX

VAPORIX-Service-Dongle y VAPORIX-Diagnosis



Edición: 2016-10 Versión: 3 N.º Art.: 350247



Índice

1	VAPORIX-Service-Dongle	1
1.1	Características del VAPORIX-Service-Dongle	1
1.2	Indicaciones de seguridad	2
1.3	Estructura y funcionamiento	3
1.4	Conexión y manejo	5
1.5	Datos técnicos	9
1.6	Vista general – Órdenes para el conmutador de codificación	9
2	VAPORIX-Diagnosis	10
2.1	Descripción del programa VAPORIX-Diagnosis	10
2.2	Requisitos del sistema	10
2.3	Instalación	10
2.4	Preparación	10
2.5	Inicio del programa	11
2.6	Representación de los datos históricos	16
2.7	Almacenamiento de los datos históricos	19
3	Anexo	20
3.1	Condiciones de licencia	20
3.2	Limitación de la garantía	20
3.3	Transmisión	20
3.4	Otros aspectos	20

© Copyright:

Solo se permite la reproducción o traducción del documento con autorización por escrito de la empresa FAFNIR GmbH. FAFNIR GmbH se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos sin aviso previo.



1 VAPORIX-Service-Dongle

1.1 Características del VAPORIX-Service-Dongle

El VAPORIX-Service-Dongle se utiliza para realizar trabajos de mantenimiento en el dispositivo automático de control VAPORIX, que mide, controla y evalúa la recirculación de gas en surtidores.

El VAPORIX-Service-Dongle tiene principalmente dos funciones:

- la protección de acceso al sistema VAPORIX y su configuración
- la realización de actividades simples de mantenimiento y control en el sistema VAPORIX



1.2 Indicaciones de seguridad

El VAPORIX-Service-Dongle sirve como protección al acceso y como módulo de operación para actividades de mantenimiento y control en el dispositivo automático de supervisión VAPORIX. Utilice el sistema exclusivamente para este propósito. El fabricante no se responsabiliza por los daños que puedan ocasionarse por utilizar el producto para otra aplicación diferente de la indicada.

El VAPORIX-Service-Dongle se ha desarrollado, fabricado y examinado con tecnología de última generación y conforme a las reconocidas normas de seguridad. Sin embargo, su uso puede ser peligroso. Por ello, tenga en cuenta las siguientes advertencias de seguridad:

- No realice en el sistema ninguna modificación, agregado o reemplazo sin autorización previa del fabricante.
- Solo el personal especializado puede llevar a cabo la conexión y el manejo del dispositivo. Los conocimientos especializados se deben obtener a través de la formación continua.
- El personal de operación, instalación y mantenimiento debe tener en consideración todas las normas de seguridad vigentes. Esto también es válido para las normas locales de seguridad y prevención de accidentes, aunque no se mencionen en forma expresa en este manual de instrucciones.
- El VAPORIX-Service-Dongle no es apropiado para la utilización en áreas con peligro de explosión y está previsto exclusivamente para la utilización dentro del sistema VAPORIX
- Estas instrucciones se refieren exclusivamente a la conexión y a la operación del Service-Dongle. Encontrará las instrucciones de cómo configurar y operar el sistema VAPORIX-Control en manuales por separado para el VAPORIX-Control y el VAPORIX-Master.

Las indicaciones de seguridad de este manual se identifican de la siguiente manera:



Si usted no respeta estas indicaciones de seguridad, correrá el riesgo de sufrir un accidente o deteriorar el sistema VAPORIX.



Información útil que garantiza el funcionamiento del sistema o le facilita el trabajo.



1.3 Estructura y funcionamiento

Desde fábrica, el VAPORIX-Service-Dongle está conectado a su conector SUB-D de 25 pines (2) con el cable de conexión (1), por medio del cual el Dongle está conectado a la unidad de control VAPORIX-Control de la computadora del surtidor. La configuración del sistema VAPORIX a través del VAPORIX-Master solo es posible con el Dongle enchufado. Por lo cual, no es posible que personas no autorizadas puedan modificar, por ejemplo, la configuración del sistema VAPORIX.



Imagen 1: VAPORIX-Service-Dongle con cable de conexión

El suministro de tensión del Service-Dongle se realiza por medio de la unidad de control VAPORIX-Control. Luego de conectar el Service-Dongle, se indica la disponibilidad de operación por medio del diodo luminoso verde (LED) (4).

Por medio del pulsador (6) y del conmutador de codificación de 10 pasos (5) se pueden realizar actividades simples de mantenimiento y de control en el sistema VAPORIX:

- Prueba de la desconexión automática del punto de toma
- Liberar los puntos de toma desconectados para la prueba
- Restablecimiento de la alarma luego de reparar el error



Con el conmutador de codificación se selecciona la orden deseada por medio de un código de dígitos (0 hasta 9), que se envía al sistema VAPORIX por medio del accionamiento del pulsador (ver cap. 4 «Conexión y operación»).

Todos los trabajos realizados en el sistema VAPORIX, que solo son posibles con la ayuda del Service-Dongle, se registran, se guardan en el sistema y se pueden obtener, por ejemplo, con ayuda de un dispositivo opcional de señalización VAPORIX-Master.

El LED amarillo (3) se enciende, cuando se logra la comunicación entre el Service-Dongle y la VAPORIX-Control.



El conector SUB-D de 25 pines (7) sirve para conectar el Dongle a una computadora con un programa de terminal instalado.



1.4 Conexión y manejo

Solo el personal especializado puede llevar a cabo la conexión y el manejo del dispositivo. El personal de operación, instalación y mantenimiento debe tener en consideración todas las normas de seguridad vigentes. Esto también incluye las normas locales de seguridad y prevención de accidentes, que no se citan en este manual de instrucciones.



No instale el Service-Dongle durante el rellenado.

1.4.1 Conectar el Service-Dongle a la VAPORIX-Control

Para la conexión eléctrica del Service-Dongle, el enchufe (8) del cable de conexión solo se debe conectar con la interfaz de servicio de la VAPORIX-Control (9). El LED verde (4) en el Service-Dongle se enciende. El dispositivo está listo para operar. (Ver imagen 2a, página 8)



Para evitar el desgaste prematuro de los contactos, el cable de conexión con la VAPORIX-Control siempre debería permanecer conectado con el Service-Dongle.



Si en alguna oportunidad se debe cambiar el cable de conexión, puede ser reemplazado por un cable de interfaz de serie y de uso comercial (conector de 25 pines SUB-D sobre un enchufe de 9 pines).





Imagen 2a: Conectar y registrar el VAPORIX-Service-Dongle

1.4.2 Registrar el Service-Dongle

Para que la autorización de acceso a la comunicación entre el Service-Dongle y la VAPORIX-Control se pueda controlar y registrar, el Dongle debe registrarse antes de cada uso.

- (1) Llevar el conmutador de codificación a «0».
- (2) Presionar el pulsador.El LED amarillo (3) se enciende, si se logra la comunicación con la VAPORIX-Control.



1.4.3 Probar la desconexión automática del punto de toma

Cuando se debe probar la activación y la desconexión de la alarma durante la operación normal:

- (1) Llevar el conmutador de codificación para el lado del surtidor A a la posición «1» o para el lado B a la posición «2».
- Presionar el pulsador.
 El respectivo LED «Lado A/Lado B» en la VAPORIX-Control ya no debe parpadear verde, sino naranja. La alarma se activa, y comienza a correr el plazo de 72 horas.
- (3) Volver a presionar el pulsador.
 El LED en la VAPORIX-Control ya no debe parpadear naranja, sino rojo, y la entrega de combustible del lado A o B afectado del surtidor debe estar bloqueada.
- (4) Para volver a liberar el punto de toma, llevar el conmutador de codificación para el lado del surtidor A a la posición «5» o para el lado B a la posición «6».
- (5) Para anular el registro, llevar el conmutador de codificación nuevamente a la posición «9» y presionar el pulsador (el LED amarillo se apaga).



Si el personal de servicio no revierte la desconexión de prueba dentro de los 10 minutos, la unidad de control VAPORIX-Control realiza un restablecimiento automático de la desconexión de prueba.

1.4.4 Liberar los puntos de toma desconectados para la prueba

Si un punto de toma fue automáticamente desconectado a raíz de un error del sistema, puede ser liberado temporalmente para realizar algún servicio (por ejemplo, mediciones de control).

- (1) Llevar el conmutador de codificación para el lado del surtidor A a la posición «3» o para el lado B a la posición «4».
- (2) Presionar el pulsador.El punto de toma está liberado hasta que el Dongle vuelve a anular su registro.
- Para anular el registro, llevar el conmutador de codificación nuevamente a la posición «9» y presionar el pulsador (el LED amarillo se apaga) o realizar otras actividades de servicio.



Luego de 60 minutos se restablece una liberación del punto de toma con motivos de pruebas y de reparación de la unidad de control VAPORIX-Control, en tanto el personal de servicio no haya realizado un restablecimiento.



1.4.5 Restablecimiento de la alarma luego de reparar el error

Si se ha activado una alarma en un punto de toma y se ha reparado el error, se puede restablecer la alarma en la VAPORIX-Control.

- (1) Llevar el conmutador de codificación para el lado del surtidor A a la posición «5» o para el lado B a la posición «6».
- (2) Presionar el pulsador. La alarma y el período de 72 horas se restablecerán.
- Para anular el registro, llevar el conmutador de codificación nuevamente a la posición «9» y presionar el pulsador (el LED amarillo se apaga) o realizar otras actividades de servicio.

1.4.6 Control de la recirculación de gas

Para asegurar una medición en seco del sistema de recirculación de gas, para que ya no se encuentren hidrocarburos en el sistema, puede simularse un llenado con la terminal de mano. En ese caso, el Service-Dongle debe estar conectado y el conmutador de codificación se debe encontrar en la posición «7».

La posición del interruptor se ocupa además de que, dado el caso, se desactiven módulos de control correctivos, ajustados posteriormente (PCM), por el tiempo del servicio.





1.5 Datos técnicos

Dimensiones:	80 x 55 x 20 [mm]
Peso (sin cable):	60 g
Temperatura de fun- cionamiento:	-10 °C a +50 °C
Asignación de cone- xiones:	Conector SUB-D, de 25 pines, hacia la PC Pin 2: RxD Pin 3: TxD Pin 7: GND todos los demás, sin ocupar
	Conector SUB-D, de 25 pines, hacia la VAPORIX-Control Pin 2: TxD Pin 3: RxD Pin 6: Suministro de +5 V: máx. 20 mA Pin 7: GND todos los demás, sin ocupar

1.6 Vista general – Órdenes para el conmutador de codificación

Función	Posición del interruptor					
	Lado del surtidor A	Lado del surtidor B				
Prueba de alarma	1	2				
Liberación del ser- vicio	3	4				
Reinicio de alarma	5	6				
Medición de la si- mulación	7*					
Registro	0					
Anular el registro	9					

*Ver capítulo 4.6, página 10.



2 VAPORIX-Diagnosis

2.1 Descripción del programa VAPORIX-Diagnosis

VAPORIX-Diagnosis sirve para seleccionar y representar de forma gráfica todos los datos históricos relevantes de los procesos de llenado de ambos lados del surtidor. Los datos seleccionados son representados en Microsoft Excel, y se pueden guardar como archivos de Excel.

Estas instrucciones suponen que usted está familiarizado con el manejo de su computadora y con el trabajo en Windows, en especial con Microsoft Excel.

2.2 Requisitos del sistema

- Sistema operativo Windows 98, ME, NT, 2000, XP (Windows 95 sin soporte)
- Microsoft Excel 97 o versiones posteriores
- Unidad de CD-ROM (para poder instalar el programa)
- Una interfaz serial libre o una interfaz USB con un adaptador serial para la conexión de la unidad de control VAPORIX-Control.

2.3 Instalación

- Coloque el CD-ROM del VAPORIX-Diagnosis en la respectiva disquetera y ejecute el archivo*VAPORIX-Diagnose2.0.exe.* Para ello, haga doble clic en Windows Explorer o en el elemento *Ejecutar* del menú de inicio.
- Siga las instrucciones que se describen en la pantalla hasta que la instalación se haya ejecutado de forma satisfactoria. No es necesario reiniciar Windows.
- En caso de que haya instalado el programa en Windows NT 2000 o XP, el administrador debe realizar el primer inicio del programa, dado que el programa instala controladores con este primer inicio, y esto solo es posible con los derechos de administrador.

2.4 Preparación

Antes de iniciar el programa, la unidad de control VAPORIX-Control se debe conectar a través de una interfaz serial RS232 libre o una interfaz USB con adaptador serial a una computadora.



2.5 Inicio del programa

Inicie el programa mediante el acceso directo en el escritorio



Imagen 3: Inicio de VAPORIX-Diagnosis mediante el acceso directo en el escritorio

Durante el primer inicio se abre un cuadro de diálogo, en el que deberá indicar, por medio de qué puerto COM se realizará la comunicación con la unidad de control VAPORIX-Control.

🚾 Port Ausv	v 💶 🗙
Bitte wählen Sie ein	en COM.Port aus:
COM1	▼
OK	Abbrechen

Imagen 4: Selección del puerto COM

Seleccione el puerto COM, con el que está conectada la unidad de control VAPORIX-Control.



La plantilla de Excel contiene los macros para la confección de los diagramas. Al iniciar el programa, aparece una ventana con una advertencia correspondiente. Selecciones el botón «Activar macros» para poder utilizar todas las funciones de VAPORIX-Diagnosis.

(B)

La seguridad macro se debe ajustar en la aplicación Excel de Microsoft, en Extras/ Opciones/Seguridad/Seguridad macro de media a baja.



Selección de los datos históricos

Para seleccionar los datos históricos de la unidad de control VAPORIX-Control conectada y representarlos de forma gráfica, seleccione el botón *Iniciar*. También se pueden seleccionar y representar de forma gráfica los datos históricos preexistentes. Para ello, presione el botón *Abrir*.



Imagen 5: Cuadro de diálogo para obtener los datos históricos



Comprobación del firmware

El VAPORIX-Diagnosis 2.0 controla la versión de firmware de la VAPORIX-Control.



El software VAPORIX-Diagnosis 2.0 cuenta con el soporte del firmware 1.37. Las versiones más antiguas de la VAPORIX-Control deben ser actualizadas a 1.37 o se debe utilizar la versión anterior de VAPORIX-Diagnosis sin las nuevas características.



Imagen 6: Cuadro de diálogo para el control de la versión del programa



Imagen 7: Aviso de error en el firmware anterior a la versión 1.37



Luego de lograr la comunicación con la unidad de control, si presiona el botón *Inicio*, puede consultar la cantidad de registros de datos a seleccionar del historial previo de llenado. Para obtener una visión general significativa, seleccione los 2000 registros de datos (cantidad máx.) que se establecen durante el ajuste previo.



Imagen 8: Fijación de la cantidad de registros de datos

Si presiona el botón *Inicio* se seleccionan los datos históricos. En la parte inferior de este cuadro de diálogo se encuentra una indicación del estado, que muestra los registros de datos que se procesan.



Si presiona el botón OK puede confirmar la finalización del proceso de selección.

Micros	oft Excel
(j)	Vorgang beendet
	ОК

Imagen 9: Confirmar el proceso de selección

Luego de finalizado el proceso de selección, el programa ofrece – dependiendo del estado de la memoria – la posibilidad de reorganizar la memoria histórica. En ese proceso se borran los datos existentes en VAPORIX-Control y salvo los últimos 96.

Bestät	tigung X
?	Kommunikation mit VAPORDX-Control abgeschlossen. Seite A: 985 Datensätze vorhanden Seite B: 443 Datensätze vorhanden
	Möchten Sie beide Seiten reorganisieren?
	2a <u>N</u> ein

Imagen 10: Iniciar reorganización



Una reorganización evita la selección reiterada de los mismos datos.

Luego de la reorganización, se finaliza automáticamente la comunicación con la unidad de control VAPORIX-Control y Microsoft Excel genera los diagramas. Ahora el proceso está finalizado. Confirme con *OK*.



2.6 Representación de los datos históricos

Los datos históricos de ambos lados del surtidor se representan en cada caso en forma de tabla y como diagrama en hojas de trabajo separadas. Las pestañas inferiores de las fichas indican a qué lado del surtidor corresponden los datos.

icrosoit	Excel	- VAPOR	IX-Diagnos	e1									
Datei Bea	arbeiten	<u>Ansicht</u>	infügen Form	la <u>t</u> E⊻tras Date <u>n</u>	Eenster 2						Frage hie	r eingeben	
🗎 😂 日		30,1%		急・ダリー層(2↓ X↓ 급⊷ 금← `*	* >• ¥ ∭	4 100%	- @ -				
en en ca	i ita Na I	53 80 13		learheitung zurücksen	den Bearbeit	ung heenden							
						*** * *•0 •00 7							
		• 10 •	FXUA	A 77 🐺 😑 🚍		5 000 € ,65 ≶,6 1ª			a kini kini	⊞ ⊞ ≌ °*• ≜• ₽			
0 1 -													
A7	•	<i>f</i> ≈ 0											
A	В	С	D	E	F	G	Н		J	K L	M	N	0
listorie	VAPO	RIX-Co	ntrol										
								FAFNIR					
Seite	A	Status	1					- 1					
	111	Detur	Fable as able a	Deterluis servicies	Descherchen	Mitta hara at at	8.81441 a.m.a	CV Status	Castling	V			
sensornr.	Unrzeit	Datum	Fenierzanier	Detankungszahler	in %	Rückführrate in %	Gasternn in °C	GR-Status	in I/min	in l/min			-
0	12.45.31	31 08 2005	0	0	200	(000000000000000000000000000000000000000	0	0	0			-
2287	14:34:55	06.10.2005	1	1	200		21,9	0	50,6	0			
2287	15:49:34	06.10.2005	1	2	200	(22,8	0	53,9	0			
2287	16:32:45	06.10.2005	1	3	200	(23,5	0	53,9	0			
2287	16:53:46	06.10.2005	1	4	200	0	23,3	0	54,8	0			-
2287	17:23:26	06.10.2005	1	5	200	(22,3	0	53,0	0			
2287	17:41:39	06.10.2005	1	7	200	(24	0	58.9	0			
2287	17:46:06	06.10.2005	1	8	200	(23,3	0	55,1	0			
2287	17:54:13	06.10.2005	1	9	200	(23,3	0	54,4	0			
2287	18:09:53	06.10.2005	1	10	200	(23,2	0	52,9	0			
2287	18:20:31	06.10.2005	1	11	200	(22,6	0	54,5	0			
2287	18:38:49	06.10.2005	1	12	200	(22,6	0	54	0			-
2207	19:01:46	06.10.2005	1	14	200		22,4	0	53.7	0			-
2287	19:30:16	06.10.2005	1	15	200	(21.3	0	53.9	0			-
2287	19:59:15	06.10.2005	1	16	200	(20,6	0	52,3	0			
2287	20:32:00	06.10.2005	1	17	200	(20,3	0	52,9	0			
2287	21:10:41	06.10.2005	1	18	200	(19,4	0	51,4	0			
2287	22:12:35	06.10.2005	1	19	200		18,6	0	51,4	0			
2287	09:08:02	07.10.2005	1	20	200		14,4	0	52,6	0			-
2287	10:19:17	07.10.2005	1	21	200	(14,7	0	52.8	0			
2287	10:30:23	07.10.2005	1	23	200	(16,4	0	44.7	0			
2287	10:45:38	07.10.2005	1	24	200	(17,5	0	51,6	0			
2287	10:50:52	07.10.2005	1	25	200	(17,8	0	52,2	0			
2287	10:58:45	07.10.2005	1	26	200	(18,6	0	50,1	0			-
2287	12:11:00	07.10.2005	1	2/	200	(20,5	0	44,6	0			-
2207	12.11.00	07 10 2005	1	20	200		21,0	0	48 9	0			-
2287	12:43:15	07.10.2005	1	30	200		22.5	0	53.6	Ŭ Ū			-
2287	13:14:38	07.10.2005	1	31	200	(22,7	0	49	0			
2287	13:35:32	07.10.2005	1	32	200	(22	0	53,9	0			
2287	13:45:10	07.10.2005	1	33	200	(21,7	0	52,5	0			
2287	13:49:30	07.10.2005	1	34	200	(22	0	50,1	0			-
2287	14:13:33	07.10.2005	1	25 26	200		21,4	0	51,9	0			
2287	14:39:16	07 10 2005	1	30	200	(21,1	0	51.8	0			+
2287	14:52:35	07.10.2005	1	38	200		21,5	0	43.5	0			1
	ten Seite	A / Daten	Seite B / Tank	vorgänge Seite A	ankvorgänge Se	eite B /			4				

Imagen 11: Representación en Microsoft Excel de los datos históricos del lado A del surtidor

Cada línea en la tabla de Microsoft-Excel se corresponde con un proceso de llenado evaluado. El significado de cada columna está indicado en el encabezamiento.

Para evaluar los datos históricos representados, ver el compendio VAPORIX-Diagnosis (instrucciones por separado).

(P)





Imagen 12: Representación gráfica de los datos históricos del lado B del surtidor



Nuevas funciones especiales del VAPORIX-Diagnosis



Imagen 13: Funciones especiales

- (1) Si presiona el botón *Bandera*, se abre un cuadro de diálogo, en el cual se pueden realizar los siguientes ajustes con e la VAPORIX-Control conectado:
 - Ajuste de la frecuencia del impulso Seleccionar la frecuencia deseada del menú Pull-Down. Confirmar con *Inicio*.
 - Restablecer el tipo de funcionamiento 1.1 (estado de entrega)
 - Si presiona el botón Cerrar, se guardan los ajustes.

VAPOR	RIX-Control 🗵
J.	26. Sektor belegt
	ОК

Imagen 14: Confirmación del correcto guardado

- (2) Si presiona el botón *Gotas*, se genera una tabla ordenada nuevamente, con el gráfico correspondiente a cada lado del surtidor. Los datos están ordenados de manera ascendente según el flujo de combustible. Sirven para la búsqueda de errores dependientes del flujo de combustible en la recirculación de gas.
- (3) Si presiona el botón Termómetro, se genera una tabla ordenada nuevamente, con el gráfico correspondiente a cada lado del surtidor. Los datos están ordenados de manera ascendente según la temperatura media del gas. Sirven para la búsqueda de errores dependientes de la temperatura en la recirculación de gas.



2.7 Almacenamiento de los datos históricos

Al guardar el archivo Excel de Microsoft, primero se consultan otras informaciones respecto de la ubicación de la estación de servicios y se registra en una hoja de cálculo por separado. Ingrese los respectivos datos en el cuadro de diálogo (imagen 15).



Imagen 15: Cuadro de diálogo para indicar los datos específicos de la estación de servicios

Finalmente guarde los datos históricos como libro de Microsoft Excel con la extensión *.*xls*.



3 Anexo

3.1 Condiciones de licencia

El software y el material complementario están protegidos por derechos de autor. No está permitido eliminar indicaciones respecto de derechos de autor del software. FAFNIR garantiza que el soporte de datos (disquetes/CD-ROM), en los que se ha grabado el software, están libres de errores al momento de la entrega. FAFNIR no garantiza la funcionalidad del software. No se asume responsabilidad alguna por los daños que eventualmente puedan producirse al utilizar o instalar el software.

Todos los derechos del programa pertenecen al fabricante. Está permitida la utilización del programa. La explotación comercial (ventas, etcétera) del programa está prohibida.

3.2 Limitación de la garantía.

El software y su documentación se ponen a disposición tal como es. Dado que nunca se pueden excluir funciones con error, aun en caso de software probado exhaustivamente, debido a múltiples diferentes configuraciones de cálculo, FAFNIR no asume ninguna responsabilidad por ningún tipo de daños emergentes que se produzcan por el uso directo o indirecto del software o de la documentación. Se excluye, sin restricciones, principalmente la responsabilidad respecto de daños por lucro cesante, interrupción de operación, pérdida de información y de datos, así como daños a otro software, incluso si son conocidos por el autor.

3.3 Transmisión

Solo se puede entregar a terceros el programa sin registrar y en estado no modificado, junto con todos los archivos correspondientes. Las publicaciones en CD-ROM dentro de colecciones de shareware y revistas o publicaciones como bookware solo están permitidas con autorización de FAFNIR.

No se permite la manipulación, la descompilación y el desmontaje del software y de los archivos complementarios entregados.

3.4 Otros aspectos

Todos los nombres de producto utilizados y las marcas registradas se reconocen como propiedad de sus titulares, independientemente de si están identificados como tales o no. Se aplica el derecho de la República Federal de Alemania.

Si alguno de los acuerdos fuera o se volviera inválido, la validez de los demás acuerdos no se ve afectada. En lugar del acuerdo inválido se deberá aplicar aquel acuerdo válido y viable, cuyos efectos se aproximen a la intención de los acuerdos inválidos a favor del autor.

FAFNIR GmbH





FAFNIR GmbH Schnackenburgallee 149 c 22525 Hamburgo Alemania Tel.: +49/40/39 82 07–0 Fax: +49/40/390 63 39 E-Mail: info@fafnir.com Web: www.fafnir.com