



VISY-Check

S F P T P V K S P E	eriennummer irmware S / Status 11 emp.[°C] roduktfüllhöhe [mm] Vasserfüllhöhe [mm] orrekte Messungen [%] tartwert Vergleichspegel in Volt eakbreiten in µs ndwert Vergleichspegel in Volt	Benutze Lower-Case (LC) Protokoll 68391 VISY-STICK 5.6 Ready CRC 22,061 1166,619 23,057 100% 1,99 2,0 2,5 2,3 2,2 2,4 1,23
	Endwert Vergleichspegel in Volt coll Logging 5 Sec Start	Comit in the second se

Version: 1 Ausgabe: 2016-09 Art.-Nr.: 350184



#### © Copyright

Vervielfältigung und Übersetzung nur mit schriftlicher Genehmigung der FAFNIR GmbH. Die FAFNIR GmbH behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Produkten vorzunehmen.



## Inhalt

1	Übersicht	1
2	Installation	1
3	Bedienung	2
3.1	Standard Protokoll	2
3.2	Lower Case Protokoll	3
3.3	Log-Datei	3
4	Fehlermeldungen	5
5	Abbildungsverzeichnis	6



## 1 Übersicht

VISY-Check ist eine PC-Anwendung, mit der die Funktion der FAFNIR Messwertgeber TORRIX sowie VISY-Stick überprüft werden kann. Mit dieser Software können gerätespezifische Informationen sowie Messwerte ausgelesen und angezeigt werden. VISY-Check ist Bestandteil des FAFNIR USB-Adapters, der für die Auslesung der Daten erforderlich ist.

#### 2 Installation

- 1) Verbinden Sie den FAFNIR Messwertgeber über den FAFNIR USB-Adapter mit dem PC.
- 2) VISY-Check wird als ausführbare Datei zur Verfügung gestellt.
   Bitte kopieren Sie diese Datei in ein beliebiges Verzeichnis und starten die "exe" Datei.
   Es öffnet sich das Programmfenster ohne Dateneinträge (siehe Abb. 1).
- 3) Für die Verbindung zum Messwertgeber muss die Schnittstelle des belegten COM-Ports eingestellt werden. Der belegte COM-Port wird im Windows-Gerätemanager angezeigt (siehe Abb. 2) und muss so im Auswahlfeld COM in VISY-Check eingestellt werden (Beispiel: COM-Port 9).

VISY-Check - v3.0.23		×
	Benutze Lower-Case (LC) Protokoll	
Seriennummer		
Firmware		
PS / Status	CRC	
Temp.[°C]		
Produktfüllhöhe [mm]		
Wasserfüllhöhe [mm]		
Korrekte Messungen [%]	0%	
Startpegel [V] / Dämpfung [mm]	0,00 0	
Pulsdauer [µs] / Pulshöhe	0,00 0	
COM ogging 5 sec ▼ Start Γ 1	Autostart C EN O DE VPI Kanal	
9	COM9: 1200 8N1	

Abbildung 1: Programmstart



Abbildung 2: COM-Port



## 3 Bedienung

Wählen Sie die Anzeige "Deutsch" (DE) oder "Englisch" (EN) im Feld "Sprache" aus.

#### 3.1 Standard Protokoll

Nach Programmstart werden die Daten des angeschlossenen Messwertgebers angezeigt.

7 VISY-Check - v3.0.23			
n -	Benutze Lower-Case (LC) Protokoll		
Seriennummer	68391		
Firmware	VISY-STICK 5.6		
PS / Status 11	Ready CRC		
Temp.[°C]	22,061		
Produktfüllhöhe [mm]	1166,619		
Wasserfüllhöhe [mm]	23,057		
Korrekte Messungen [%]	100%		
Startwert Vergleichspegel in Volt	1,99		
Peakbreiten in µs	2,0 2,5 2,3 2,2 2,4		
Endwert Vergleichspegel in Volt	1,23		
COM Logging	utostart C EN C DE COMI: 1200 8N1		

Abbildung 3: Messwertgeberdaten

nicht



#### 3.2 Lower Case Protokoll

Für die Verwendung des Multiprotokolls bei parallelem Betrieb mehrerer Messwertgeber muss das Lower-Case Protokoll für die Messwertanzeige ausgewählt werden:

Reference view view view view view view view vie						
		Benutze Lower-Case (LC	) Protokoll			
Seriennumm	ner			68391		
Firmware	a 5.6.20	VIS	∕-STI	CK 5.6		
PS / Status	11		0	CRC		
Temp.[°C]				21,881		
Produktfüllhö	1169,241					
Wasserfüllhöhe [mm]				24,371		
Korrekte Messungen [%]		1	00%			
Startpegel [V] /	2,00		8160			
Pulsdauer [µs]	2,24		159			
COM Logging Sprache VPI Kanal						

Abbildung 4: Lower-Case Protokoll

Die Anzeige des Lower-Case Protokolls unterscheidet sich von der Standardanzeige darin, dass zusätzlich 5 Temperaturen bei der Verwendung von VISY-Stick Advanced Sonden, sowie zusätzliche die Dämpfung bzw. Pulshöhe der Messsignale angezeigt wird.

### 3.3 Log-Datei

Die Messwerte können in einer Log-Datei gespeichert werden. Stellen Sie dazu im Feld "Logging" das Intervall der Speicherung ein und wählen die Einheit [sec/min] aus (Beispiel: 5 Sekunden). Mit der Schaltfläche "Start" öffnet eine Dateiabfrage, in der Sie Speicherort und Name der Logdatei festlegen können (siehe folgende Abbildung).

Logdatei au	swählen			? 🗙
<u>S</u> uchen in:	🗎 Eigene Dateien	<b>▼</b> ← (	<b>Ì</b> 💣	<b>Ⅲ</b> <del>-</del>
Downloads Eigene Bild Eigene Mu HEW Outlook Si Outlook-D	s ler sik cherungen (Nicht Löschen) ateien	<ul> <li>● Check_log.log</li> <li>● Portmon.log</li> </ul>		
<		)		>
Datei <u>n</u> ame:	Check_log.log			Ü <u>f</u> fnen
Datei <u>t</u> yp:	Logdateien (*.log)	•		Abbrechen

Abbildung 5: Verzeichnis Log-Datei

Nach der Bestätigung dieser Abfrage beginnt die Speicherung der Messwerte in die Log-Datei.



Mit der Schaltfläche "Stopp" kann die Speicherung der Messwerte unterbrochen werden (siehe folgende Abbildung).

📅 VISY-Check - v3.0.23			
		Benutze Lower-Case (LC) Protokoll	
Seriennumm	er		68391
Firmware		VISY-STI	CK 5.6
PS / Status	11	Ready	CRC
Temp.[°C]			22,061
Produktfüllhö	he [mm]	11	66,619
Wasserfüllhöhe [mm]		23,057	
Korrekte Mes	sungen <mark>[</mark> %]	100%	
Startwert Vergle	ichspegel in Volt		1,99
Peakbreiten in	μs	2,0 2,5 2,3 2	2,2 2,4
Endwert Verglei	chspegel in Volt		1,23
COM Logging	5 sec 💌 Stopp 🗆 4	utostart C EN C DE	I Kanal
			COM1: 1200 8N1

Abbildung 6: Speicherung der Messwerte

#### Die Log-Datei enthält die folgenden Werte, die hier zur Übersichtlichkeit formatiert sind:

	Serien-	Produkt-	Produktfüll-	Wasserfüll-	Startwert		Endwert	Korrekte		Firmware
Datum/Uhrzeit	nummer	temperatur [°C]	höhe [mm]	höhe [mm]	Vergleichspegel	Peakbreiten	Vergleichspegel	Messungen [%]	Status	Version
08.09.2014 15:26	56505	24,125	185,034	26,07	1,99	2,1 2,1 2,1 2,1 2,1	1,76	100	Ready	VISY-STICK 5.4
08.09.2014 15:26	56505	24,019	185,041	26,072	1,99	2,0 2,0 2,0 2,0 2,0	1,76	100	Ready	VISY-STICK 5.4
08.09.2014 15:26	56505	23,882	185,05	26,073	1,99	1,8 2,0 2,0 2,2 1,8	1,76	100	Ready	VISY-STICK 5.4
08.09.2014 15:26	56505	23,84	185,094	26,068	1,99	2,0 2,0 2,0 2,0 2,0	1,76	100	Ready	VISY-STICK 5.4
08.09.2014 15:26	56505	23,787	185,109	26,068	1,99	2,2 2,2 2,2 2,2 2,1	1,76	100	Ready	VISY-STICK 5.4
08.09.2014 15:26	56505	23,724	185,12	26,069	1,99	1,9 2,0 2,0 2,0 1,9	1,76	100	Ready	VISY-STICK 5.4
08.09.2014 15:26	56505	23,697	185,141	26,067	1,99	2,0 2,0 2,0 2,1 2,0	1,76	100	Ready	VISY-STICK 5.4
08.09.2014 15:26	56505	23,638	185,166	26,068	1,99	2,0 2,0 2,0 2,0 2,0	1,76	100	Ready	VISY-STICK 5.4



## 4 Fehlermeldungen

Bei fehlerhaften Messwerten werden folgende Warnungen angezeigt:

WISY-Check - v3.0.23			
n .	Benutze Lower-Case (LC) Protokoll		
Seriennummer	68391		
Firmware	VISY-STICK 5.6		
PS / Status 11	Ready CRC		
Temp.[°C]	22,061		
Produktfüllhöhe [mm]	188,241		
Wasserfüllhöhe [mm]	12,257		
Korrekte Messungen [%]	<mark>53%</mark>		
Startwert Vergleichspegel in Volt	1,99		
Peakbreiten in µs	2,0 2,5 2,3 2,2 2,4		
Endwert Vergleichspegel in Volt	1,23		
COM Logging	utostart C EN C DE COMI: 1200 6N1		

Abbildung 7: Warnung

Sobald die Anzahl der gültigen Messwerte unter 90 % fällt, ändert sich die Farbe des Signalbalkens von grün in gelb.

Providence - v3.0.23	
n .	Benutze Lower-Case (LC) Protokoll
Seriennummer	68391
Firmware	VISY-STICK 5.6
PS / Status 11	Ready CRC
Temp.[°C]	22,061
Produktfüllhöhe [mm]	188,242
Wasserfüllhöhe [mm]	12,259
Korrekte Messungen [%]	38%
Startwert Vergleichspegel in Volt	1,99
Peakbreiten in µs	2,0 2,5 2,3 2,2 2,4
Endwert Vergleichspegel in Volt	1,23
COM 9 5 sec Start A	utostart C EN O DE COMI: 1200 RN1

Abbildung 8: Fehler

Sobald die Anzahl der gültigen Messwerte unter 50 % fällt, ändert sich die Farbe des Signalbalkens von gelb in rot.



# 5 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Programmstart	. 1
Abbildung 2: COM-Port	. 1
Abbildung 3: Messwertgeberdaten	2
Abbildung 4: Lower-Case Protokoll	3
Abbildung 5: Verzeichnis Log-Datei	3
Abbildung 6: Speicherung der Messwerte	4
Abbildung 7: Warnung	5
Abbildung 8: Fehler	5





FAFNIR GmbH Schnackenburgallee 149 c 22525 Hamburg Tel.: +49/40/39 82 07–0 Fax: +49/40/390 63 39 E-Mail: info@fafnir.de Web: www.fafnir.de