Technische Dokumentation



COMS

COMS mit SECON, Installation Quick Guide für 2-Schwimmer-Sonden

(de)



ArtNr.	Version	Ausgabe
350315	4	2024-03

FAFNIR GmbH • Schnackenburgallee 149 c • 22525 Hamburg • Tel: +49 / 40 / 39 82 07-0 • Web: www.fafnir.de



© Copyright:

Vervielfältigung und Übersetzung nur mit schriftlicher Genehmigung der FAFNIR GmbH. Die FAFNIR GmbH behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Produkten vorzunehmen.



Inhaltsverzeichnis

1	Installation von VISY-Stick Oil und VISY-Sludge	1
2	Grundeinstellungen mit VISY-Setup	. 3
3	Konfiguration	.4
3.1	Netzwerkverbindung zwischen SECON-Client und Notebook	4
32	Weitere Konfiguration mit dem Notebook	5



1 Installation von VISY-Stick Oil und VISY-Sludge

Der Ölabscheider ist Ex-Zone. Sicherheitsvorschriften beachten!

(B)

Im Zuge der halbjährlichen Kontrolle des Ölabscheiders müssen die Sonden VISY-Stick Oil inklusive der beiden Schwimmer und VISY-Sludge mit einem feuchten Lappen von Verschmutzungen und Anhaftungen gereinigt werden.



Das COMS System erfüllt die Funktionen einer selbsttätigen Warneinrichtung für Abscheideranlagen von Leichtflüssigkeiten. Einige Alarme können auf Wunsch mit potentialfreien Wechslern weitergeleitet werden.

- a) Für den Anschluss der Sensoren muss ein 4-adriges Kabel vom Ölabscheider zum Tankstellengebäude vorhanden sein.
- b) Ölabscheider (Leichtflüssigkeitsabscheider und Schlammfang) reinigen und bis zum Überlauf mit Wasser füllen.
- c) VISY-Command Web oder alternativ VISY-Command mit einem SECON-Client installieren.
- VISY-Stick Oil installieren (mechanisch). Der Messwertgeber muss so installiert werden, dass der Ölspeicher des Ölabscheiders innerhalb des Messbereichs des VISY-Stick Oil liegt.

<u>Hinweis:</u> Die Maße $a_3 = 240$ mm und $a_4 = 100$ mm dürfen nicht unterschritten werden! Siehe hierzu auch

- Handbuch zur Längenbestimmung und Positionierung der Sonden für einen Ölabscheider! (Abbildung unten)
 - e) VISY-Sludge installieren (mechanisch).
 - Der Messwertgeber muss so installiert werden, dass dieser:
 - unterhalb der maximalen Ölschichtdicke und
 - mindestens 200 mm oberhalb der maximalen Schlammdicke positioniert ist, sowie
 - einen maximalen Abstand von 1400 mm zum Boden des Schlammfangs hat.
 - f) VISY-Stick Oil und VISY-Sludge mit dem FAFNIR-Verbindungskabel und ggf. einer Verlängerung an das VISY-Command (Web) elektrisch anschließen.







- 1 = VISY-Stick Oil
- 2 = Trennschichtschwimmer
- 2.1 = Produktschwimmer
- 3 = VISY-Sludge
- 4 = Kabelverbinder (2-1)
- 5 = Koaleszenzeinrichtung
- 6 = Ölschicht
- 7 = Schlammschicht
- 8 = Montagewinkel

- Ö_{max} = maximale Ölschichtdicke
- S_{max} = maximale Schlammschichtdicke
- a₁ = Abscheidertiefe
- a₂ = Abstand (Fahrbahn Überlauf)
- a_3 = Sicherheitsabstand = 240 mm
- a_4 = Sicherheitsabstand zum Boden = 100 mm



2 Grundeinstellungen mit VISY-Setup

Zur Konfiguration des VI-4 Boards im VISY-Command (Web) muss die Software **VISY-Setup** mit der **Version 4.9.3.255** oder höher verwendet werden. Die aktuelle Version finden Sie auf unserer Homepage: <u>https://www.fafnir.de</u>

Das VI-4 Board muss mit der Firmware-Version 4.2.9.255 oder höher ausgestattet sein.

Für ein Update der Firmware kontaktieren Sie bitte unseren Technischen Support unter der Telefonnummer: 040 / 398207-0.

- a) Das "*Datenprotokoll* zur Kommunikation mit VISY-Stick" auf "Multi Messwertgeber 4800 bps" einstellen:
 <u>Menü</u>:
 Messauswertung [F2] → Erweiterte Einstellungen → Datenprotokoll zur Kommunikation mit VISY-Stick → Messwertgeber 4800 bps auswählen
- b) Die Geräte-Nummern des VISY-Sticks Oil / VISY-Sludge eingeben: <u>Menü</u>: Messwertgeber [F4] → Messwertgeberanschluss Nr. des Sensors auswählen → Messwertgeber auswählen (VISY-Stick / VISY-Sludge) → Geräte-Nummer des Messwertgebers eingeben.
- c) **Produktqualität** für den Ölabscheider auswählen:
 - Menü: Messwertgeber [F4] → Produktqualität: - "Leichtflüssigkeit" wählen
- d) **Produktbezeichnung** eingeben:

<u>Menü</u>:

Messwertgeber [F4] → Produktbezeichnung: Ölabscheider TF¹)

 Ölabscheider TF (=Tankfläche) oder Ölabscheider WS (=Waschstraße)



3 Konfiguration



Zur Konfiguration wird der Internet-Browser "Mozilla Firefox" empfohlen.



Der Router muss auf DHCP eingestellt sein!

Es muss die SECON-Software Version 2.4.21.03 oder höher installiert sein

3.1 Netzwerkverbindung zwischen SECON-Client und Notebook

- a) Verbinden Sie Ihr Notebook mittels Netzwerkkabel mit dem Router, an dem der SECON-Client / das VISY-Command Web angeschlossen ist.
- b) Für den Zugang in das Konfigurationsmenü des SECON-Clients geben Sie ein: Benutzer: admin Passwort: vap22765
- c) **Sprache** einstellen

Configuration → Settings → Language: Sprache auswählen (<u>German</u> (Deutsch))

VAPORIX	LEVEL	Envi	ronmental	History	Con	figuration	
			Truck Drv	Dsp	Info	ormation	
	Tank 2		Language		Sett	ings	T <u>ank 4</u>
			Services		Too	S	
Super 95 (E10) 5182.7 L		Alarm Vol	ume	(E10) L		Super 95 17336.7 L	
_	3883.2 kg		Network		kg		12960.7 kg
			VDM				





3.2 Weitere Konfiguration mit dem Notebook

• WEB GUI öffnen:

Konfiguration \rightarrow Info \rightarrow WEB GUI

VAPORIX LEVEL Um	welt-Sensorik Historie	Konfiguration	
	Tankstelle	Info	
Tank_1	WEB GUI	Einstellungen	Tank 3
	WebDAV	Tools	
Normal	Software-Version		Diesel
0.0 kg	Netz IP-Adresse		0.0 kg
	Route-Tabelle	٨	
Tank.4	VPN		Tank 6

Folgendes Fester öffnet:

VAPORIX LEVEL Un	welt-Sensorik Historie Konfiguration					
Konfiguration 🤛 Info 🈕 WEB GUI						
	User GUI					
Adresse	https://10.28.199.213					
Benutzer	fafnir					
Passwort	fafnir22766					
Manuals	MENU: Info ≻ Manuals					
Documents	MENU: Info > Documents					
	Admin GUI					
Adresse	https://10.28.199.213/admin					
Benutzer	admin					
Passwort	*****					

• Für die Konfiguration mit dem Internet Browser (FireFox) die Admin GUI Adresse aus dem Feld Admin GUI kopieren und im Browser eingeben, in diesem Beispiel: <u>https://10.28.199.213/admin</u>



• Nach Eingabe der Admin GUI Adresse im Internet Browser öffnet ein neues Fenster zum Login mit Benutzername und Passwort:

Benutzername: admin

Passwort: Fafnir22765Altona

- Mit der Taste "Anmelden" erfolgt der Login
- Der Konfigurations-Wizard startet. Drücken Sie die Taste "Next"

121	Konfiguration » Wizard					
	Information					
	Here you can configure this SECON in a few steps.					
ALL IN THE REAL	BACK Reset NEXT					



• Wählen Sie die Optionen "*Station data*" und "*Ölabscheider*"

Konfiguration	Ansicht		
		Konfiguration » Wizard	
		Step 1 of 3 » Select Steps «	
	Please select option(s)	Configuration Step(s) ✓ Station data WEB-Access to the SECON-GUI Time Zone VAPORIX Durksensor VPS V Ølabscheider Masseinheiten Zuordnung (Tank → Produkt Qualität / Form) Reconciliation, Zuordnung (Zapfpunkt → Sorte / Tank) Tanktabelle, Autocalibration	
	BACK	Reset NEXT	

- Drücken Sie die Taste "NEXT"
- Geben Sie die Stations-Daten ein:

	Konfiguration » Wizard	
5	Step 2 of 3 » Station data «	1932
	Tankstelle / Objekt	
Interne Nummer Name Straße PLZ	0 Petrol Station Street No. 1 D-12345	
Land	Germany Geographische Koordinaten	
Geographische Breite Geographische Länge	53,5686 × 10,0386 ×	
ВАСК	Reset	NEXT

- Bestimmung der geographischen Koordinaten (Breite und Länge, optional):
 - 1. Internet Browser öffnen
 - 2. Google Maps starten
 - 3. Mit Mausklick rechts auf den Standort der Station klicken
 - 4. Im geöffneten Kontext-Menü "Was ist hier?" auswählen
 - 5. Die Koordinaten werden angezeigt (Breite/Länge)
 - 6. Die geographischen Koordinaten in die entsprechenden Felder eintragen
 - 7. Taste "NEXT" drücken



• Konfiguration der Ölabscheider und der Auswertung

Das folgende Fenster ist in drei Abschnitte unterteilt:

- 1. INFORMATION: Detektierte Sonden (Schlammsonde / Tanksonde)
- 2. Gemeinsame Einstellungen für alle Ölabscheider
- 3. Einstellungen für einzelne Ölabscheider

1. INFORMATION: Detektierte Sonden

Hier werden die aktuellen Messwerte der Schlammsonde »VISY-Sludge« und der Tanksonde »VISY-Stick« angezeigt.

	IN	FORMATION: Detektierte	Sonden [2019-05-20 13:	33:15]		
Schlammsonde » VIS	Y-Sludge «		Tanksonde » VISY-S	Stick «		
Sonde Nr.	Messwerte	Lev.[mm]	Provide Marrie / Co.		Messwerte	Lev.[mm]
6		900.0	Produkt-Name / So	nde Nr.	Produkt	Water
			Ö	6	1998.2	1966 (

Die kleinste detektierbare Leichtflüssigkeitsschicht beträgt 33 mm. Unterhalb von 33 mm sind aufgrund des physikalischen Aufbaus der Sonde VISY-Stick Oil keine Messungen möglich.

2. Gemeinsame Einstellungen für alle Ölabscheider

Bereich "Logging":

Die Einstellungen in diesem Bereich <u>sollten unverändert bleiben</u>. In der Checkbox "Aktivierung" ist der Haken bereits voreingestellt gesetzt.

Bereich "Optionen":

- Autom. Beenden der Wartung nach 8 Std. (Empfehlung)
- Tag der monatlichen Sichtprüfung 0 (Empfehlung)
- Alarmwiederholung »Leichtflüss. zu lange konstant« nach 1 od. 2 Tag(en) (Empfehlung)

Gemeinsame Einstellungen für alle Ölabscheider						
Aktivierung V Intervall (1 Start Zeit (0	Std. Alarm	Optionen Autom. Beenden der Wartung nach Tag der monatlichen Sichtprüfung nwiederholung »Leichtflüss. zu lange konstant« nach	8 😴 Std. 0 🐳 2 🐳 Tag(e)			



3. Einstellungen für einzelne Ölabscheider

Bereich "Ölabscheider":

- Nummer: frei wählbar; z.B. 1 für den ersten Ölabscheider...
- Bezeichnung: treffende Bezeichnung wählen z.B.: Stadt (HH); Stationsnummer:
 54; Nummer des Ölabscheiders: 12345678

Die Bezeichnung würde dann beispielweise lauten: HH-54-12345678

ldx.		Einstellungen für einzelne Ölabscheider				
	Nummer	Ölabscheider 1 💌	Bezeichnung	HH-54-12345678		

Bereich "Schlammsonde »VISY-Sludge«":

- Sonde diesem Ölabscheider zugeordnet: Haken in Checkbox setzen
- Sonde Nr.: Messwertgeber-Anschluss an dem der VISY-Sludge angeschlossen ist.
- Distanz bis Ölabscheider Boden: Messwert VISY-Sludge
- Alarmschwelle der Schlammschicht: 50% der maximal erlaubten Schlammschicht





Bereich "Tanksonde »VISY-Stick«":

- Sonde diesem Ölabscheider zugeordnet: Haken in Checkbox setzen
- Sonde Nr.: Messwertgeber-Anschluss an dem der VISY-Stick Oil angeschlossen ist.
- Referenz Füllhöhe: Entspricht der Referenz Höhe: Messwert VISY-Stick
- Max. Leichtflüssigkeits-Volumen: hier das maximale Öl-Speichervolumen des Ölabscheiders in Liter eingeben siehe auch Anlagenschild
- Max. Leichtflüssigkeits-Füllstand: hier die maximale Öl-Schichtdicke die der Ölabscheiders aufnehmen kann, eingeben – siehe auch Anlagenschild
- »Leichtflüssig.-Schicht zu dick« Alarmschwelle: 80% der maximal erlaubten Öl-Schichtdicke (siehe Anlagenschild) eingeben. Es ist zu prüfen, ob das Havarie-Volumen von den verbleibenden 20% aufgenommen werden kann. Anderenfalls muss die Alarmschwelle auf z.B. 70% gesetzt werden.

Das Havarie-Volumen berechnet sich aus der Förderleistung der Zapfsäule mit dem höchsten Durchfluss/min. x 3.

Beispiel 1: Zapfsäule mit der höchsten Förderleistung sind 40 Liter/ Minute => (40 L/min) x 3 min. = 120 Liter

Beispiel 2: Zapfsäule mit der höchsten Förderleistung sind 80 Liter/ Minute => (80 L/min) x 3 min. = 240 Liter

 »Aufstau« Alarmschwelle: hier einen Wert zwischen 120 und 200 mm (gemessen ab der Referenz Höhe) eingeben

- 😣	Tanksonde » VISY-Stick «			
	Sonde diesem Ölabsch. zugeordnet	v		
	Sonde Nr.	14	*	
	Referenz Füllhöhe	800	*	mm
	Max. LeichtflüssigkeitsVolumen	1000	-	L
	Max. LeichtflüssigkeitsFüllstand	500	-	mm
»L	eichtflüssigSchicht zu dick« Alarmschwelle	300	*	mm
	»Aufstau« Alarmschwelle	150	*	mm



Bereich "Alarm »Leichtflüssigkeit zu lange konstant«":

- Erkennungs-Zeitspanne: 25 Tage (Empfehlung)
- Mindestwert Füllstands-Änderung: 5 mm (Empfehlung)

 8	Alarm » Leichtflüssigkeit zu lange konstant «			
	Erkennungs-Zeitspanne	25	🗄 Ta	ag(e)
	Mindestwert Füllstands-Änderung	5	😫 m	im

Soll ein weiterer Ölabscheider hinzugefügt werden, dann die Taste "**Add new Oil Separator**" drücken:

Add new Oil Separator						
ldx.	Einstellungen für	einzelne Ölabscheider				
	Ölabscheider Nummer I Bezeichnung HH-54-12345	5678				
1	Schlammsonde » VISY-Sludge « Sonde diesem Ölabsch. zugeordnet Sonde Nr. 2 * Distanz bis Ölabsch. Boden Alarmschwelle der Schlammschicht 216 * mm	Imaksonde » VISY-Stick « Sonde diesem Ölabsch. zugeordnet Sonde Nr. 2 Maximale Füllhöhe 494 Max Max. LeichtflüssigkeitsVolumen 300 Füllstand bei max. LeichtflüssigkeitsVol. 200 mm »LeichtflüssigSchicht zu dick« Alarmschwelle 160 »Aufstau« Alarmschwelle 120 mm Erkennungs-Zeitspanne Aindestwert Füllstands-Änderung 5 mm				
Add new Oil Separator Del last Oil Separator						
	BACK	et NEXT				

Soll kein weiterer Ölabscheider hinzugefügt werden, dann die Taste "**NEXT**" drücken:



ENDE der Konfiguration



Leerseite



FAFNIR GmbH Schnackenburgallee 149 c 22525 Hamburg Tel.: +49 / 40 / 39 82 07–0 E-Mail: info@fafnir.de Web: www.fafnir.de