

Zubehör


1" Einbausatz

Der optionale Einbausatz besteht aus Produkt- und Wasserschwimmer sowie einem Einschraubkörper. Er ermöglicht den Einbau von einem VISY-Stick durch eine R1 Gewindemuffe. Der Einschraubkörper ist auch in Edelstahl erhältlich.



1" Einbausatz

1" Einbausatz



Dimensionen in mm

Zubehör

VISY-RFT Installationkit

Installationkit zur Montage eines VISY-RFT Sendemoduls



RF-Meter

Das RF-Meter ist ein Feldstärkemessgerät zur komfortablen Inbetriebnahme von VISY-X RF.



RFT-Kabel

Verbindungskabel für VISY-RFT Installationen, dämpfungsarm



RFT-Batterie

Batterie für das VISY-RFT Modul



BNC-Steckersatz

bestehend aus:

2 x BNC-Kabelstecker Crimp

1 x Adapter BNC-F



Kabelverbinder

Mit dem 5-poligen Kabelverbinder kann man schnell und einfach die Verbindung zwischen dem VISY-Stick und dem Kabel zum VISY-Command herstellen.



Anschlusskabel M12

Die blauen kraftstoffbeständigen Installations- bzw. Verbindungskabel sind zwei Meter lang, 4 adrig und in gerader und 90° abgewinkelter Ausführung erhältlich.



VISY-Verbindungskabel

Kabel für VISY-X Installationen:
4 adrig, blau, kraftstoffbeständig.

