


SECON-X



Zur Detailansicht mit der Maus anklicken ➡

Weitere Tankstellen ...

Fernzugriff

Web-Interface

SECON-Server

Router


Tankstelle 1

Lokaler Zugriff

Tankstellen-PC

VISY-Command Web
(SECON-Client)

FAFNIR-Sensorik



Weitere Tankstellen ...

Fernzugriff

Web-Interface

SECON-Server

Router

Tankstelle 1


Lokaler Zugriff


Tankstellen-PC


VISY-Command Web
(SECON-Client)

FAFNIR-Sensorik

System-Konfiguration,
Auswertung und
Anzeige der lokalen
Tankstellendaten







Weitere Tankstellen ...

Fernzugriff

Web-Interface

SECON-Server

Speicherung und
Bereitstellung der
Tankstellendaten
über das Netzwerk

Router


Tankstelle 1

Lokaler
Zugriff

Tankstellen-PC

VISY-Command Web
(SECON-Client)

FAFNIR-Sensorik



Weitere Tankstellen ...

Fernzugriff



Web-Interface

Fernanzeige zugewiesener Tankstelle(n)

SECON-Server

Router

Tankstelle 1


Lokaler Zugriff



Tankstellen-PC

VISY-Command Web (SECON-Client)


FAFNIR-Sensorik



Tankstelle



VISY-Command Web (SECON-Client)




FAFNIR-Sensorik




System-Konfiguration,
Auswertung und Anzeige
der lokalen Tankstellendaten
von Tanks, Zapfsäulen,
Ölabscheidern und
Umwelt-Sensoren

VISY-Command Web Display



Menü-Struktur

- VAPORIX: Zapfpunkte mit Statusmeldungen und Alarmen
- Level: Füllstand, Wasserstand, Temperatur, Dichte (optional), Alarme
- Umwelt-Sensorik: Interstitial, Manhole, Dispenser, Ölabscheider, LPG-Tanks, Leckage-Erkennung, Eingangs-/Ausgangsmodule
- Historie: Anzeige gespeicherter Daten
- Konfiguration: Information, Einstellungen und Tools



VISY-Command Web
(SECON-Client)

Router

LAN



Tankstellen-PC

Konfiguration des
VISY-Command Web
via Browser

Anzeige der lokalen
Tankstellendaten
via Browser

Administrator-Interface (Konfiguration)

SECON Configuration GUI

Configuration » Wizard

Step 1 of 1 » Select Steps «

Configuration Step(s)

- ☐ Station data
- ☐ Time Zone
- ☐ Drucker
- ☐ VAPORIX
- ☐ Drucksensor VPS-V
- ☐ Ölabscheider
- ☐ Masseinheiten
- ☐ Zuordnung (Tank → Produkt Qualität / Form)
- ☐ Reconciliation, Zuordnung (Zapfpunkt → Sorte / Tank)
- ☐ Statische Leckage-Erkennung (SLE)
- ☐ Tank-Tabelle, Auto-Kalibration

Please select option(s)

Benutzer-Interface (Tankstellendaten)

Willkommen bei SECON-X


1 / ECQN-063-0003, Petrol Station, Street No. 1, 22525, Hamburg, Germany.


VAPORIX LEVEL Umwelt-Sensorik Historie Info

VAPORIX > alle ZP

		VAPORIX		
		Seite / Id	Status	Info
alle ZP	1/2	A / 1111111	OK	-
		B / 1111111	OK	-
3/4	3/4	A / 2222222	OK	-
		B / 2222222	OK	-

© FAFNIR GmbH - Sensor & Software | Schenckensburgerallee 140, D-22525 Hamburg | Tel. +49 40 120 93 07 0





Administrator-Interface (Konfiguration)

Willkommen bei SECON-Server — Administrator —

Choose your language 

Ansicht | **Konfiguration** | **Software** | **Data**

VPN-Server | **Wizard** | **Benutzer / Geräte** | **Produktqualitäten** | **Remote at Station**

Konfiguration > **Benutzer / Geräte** > **Benutzerdaten**

Here you can personalize FAFNIR-User-IDs e.g. (USER-XXX-YYYY)

first name, last name and other data.

for User **USER-063-0001**

Benutzerdaten | **Benutzer hinzufügen** | **Benutzer entfernen** | **Geräte hinzufügen** | **Geräte entfernen** | **Zugriffsberechtigungen** | **Änderungen speichern / löschen**

reset | send

Benutzer-Interface (Tankstellendaten)

