


SECON-X



Fare clic con il mouse per vedere i dettagli

Altre stazioni di servizio ...

Accesso remoto

Interfaccia Web

SECON-Server


Stazione di servizio 1

Accesso locale

PC della stazione di servizio

VISY-Command Web (SECON-Client)

Sensori FAFNIR



Altre stazioni di servizio ...

Accesso
remoto

Interfaccia
Web

SECON-Server

Stazione di servizio 1


Accesso
locale

PC della stazione
di servizio

Configurazione del
sistema, valutazione
e visualizzazione dei
dati delle stazioni di
servizio locali

VISY-Command Web
(SECON-Client)

Sensori FAFNIR





Altre stazioni di servizio ...

Accesso remoto

Interfaccia Web

SECON-Server

Stazione di servizio 1

Router


Accesso locale

PC della stazione di servizio

VISY-Command Web (SECON-Client)

Sensori FAFNIR

Configurazione del VISY-Command Web e visualizzazione dei dati delle stazioni di servizio locali



Altre stazioni di servizio ...

Accesso remoto

Interfaccia Web

SECON-Server

Memorizzazione e fornitura dei dati delle stazioni di servizio tramite la rete

Router


Stazione di servizio 1

Accesso locale

PC della stazione di servizio

VISY-Command Web (SECON-Client)

Sensori FAFNIR



Altre stazioni di servizio ...

Accesso remoto

Stazione di servizio 1

Accesso locale

Interfaccia Web

SECON-Server


Visualizzazione remota delle stazioni di servizio assegnate

Router

VISY-Command Web (SECON-Client)

PC della stazione di servizio


Sensori FAFNIR



Stazione di servizio



VISY-Command Web (SECON-Client)




Sensori FAFNIR




Configurazione del sistema, valutazione e visualizzazione dei dati delle stazioni di servizio locali da serbatoi, pompe di benzina, separatori d'olio e sensori ambientali

VISY-Command Web display



Struttura del menu

- VAPORIX: Punti di riempimento con messaggi di stato e allarmi
- Level: Livello, livello dell'acqua, temperatura, densità (opzionale), allarmi
- Ambientale: Interstiziali, Manhole, Dispenser, separatore d'olio, serbatoi GPL, rilevatori perdite, moduli ingresso/uscita
- Storia: Visualizza i dati salvati
- Configurazione: Informazioni, impostazioni e strumenti



VISY-Command Web
(SECON-Client)

Router

LAN



PC della
stazione di
servizio

Configurazione del
VISY-Command Web
tramite browser


Visualizzazione dei
dati della stazione
di servizio locale
tramite browser


Interfaccia di amministratore (configurazione)



Interfaccia di utente (dati della stazione di servizio)







Interfaccia di amministratore (configurazione)

Welcome to SECON-Server — Administrator —

Choose your language:

Show **Configuration** **Software** **Data**

VPN-Server **Wizard** **Users / Devices** **Product Qualities** **Remote at Station**

Configuration > Users / Devices > User data

Here you can personalize FAFNIR-User-IDs e.g. (USER-XXX-YYYY)

the first name, last name and other data.

Add Users **Remove Users** **Add Devices** **Remove Devices** **Access Permissions** **Save / Delete Temp. Chan**

for User **USER-063-0001**

First name ... Last name ... Description ...

Password

reset **send**

Interfaccia di utente (dati della stazione di servizio)

